取扱説明書



液晶プロジェクター 品番 **LP-XW200/LP-XW250**

お買い上げいただき、ありがとうございます。

で使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。とくに4~14ページの「安全上のご注意」は必ずお読みください。

お読みになったあとは、保証書といっしょに、いつで も取り出せるところに必ず保管してください。わから ないことがあったときなどにお役に立ちます。

お買い上げ商品の品番は底面の表示でご確認ください。

保証書は必ずお受け取りください



取扱説明書について:

本機のネットワーク機能およびメモリービューワー機能の操作については、次の別冊の取扱説明書をご覧ください。

■取扱説明書(別冊)

ネットワークの接続と操作のしかた

PJ Network Manager (SNMP マネージャーソフトウェア) [Windows 版]

取扱説明書、本体、定格板には色記号の表示を省略しています。 包装箱に表示している品番の () 内の記号が色記号です。



本機は日本国内用に設計されております。電源電圧の異なる外国ではご使用になれません。 This LCD Projector is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

LP-XW200/LP-XW250 の特長

1024x768ドットの高解像度液晶パネル採用。

XGA画像をリアル表示

WXGA、SXGA、SXGA+、UXGAを圧縮表示(アナログ)

小型・軽量・コンパクトデザイン

使用後すぐに持ち運びができる、イージーオフ機能

ファンの停止を待たずに、電源コードを抜くことができます。

オートセットアップボタン

□ ボタン1つで自動入力切換(入力信号の有無を 検知して投映)、PC 調整、キーストーン(上下) のセットアップができます。

キャプチャー機能で好きな画像を取り込み、オリジナルの起動画面を作ることが可能

暗証番号を登録してセキュリティ強化

□「ロゴ暗証番号ロック」と「暗証番号ロック」 機能で、第三者の不正使用や誤作動を防ぐこと ができます。

電力の節約を助ける、パワーマネージメントモード

さまざまな設置方法に対応

- □天吊り
- □据置
- □ リア投映

快適なプレゼンテーションを支える豊富な機能

- □コンピュータの信号の判別と最適設定を自動で 行なう「マルチスキャンシステム」と「自動 PC調整」機能。
- □見たい部分を瞬時に拡大または縮小して投映できる「デジタルズーム」機能。(コンピュータモード時)
- □ 投映画面の台形歪みをスクエアな画面に補正する「デジタル キーストーン (台形補正)」機能。
- □画面を一時的に静止させる「FREEZE」機能。
- □ 画面を一時的に消す「NO SHOW」機能。
- ロプレゼンテーション時に便利な「P-TIMER (プレゼンテーションタイマー)」機能。
- ロ「アンプ・スピーカ」内蔵で音響施設のない出 先等でもプレゼンテーションが可能。
- □音声を一時的に消す「MUTE」機能。
- □「黒(緑)板」「カラーボード」モードでスクリーンがなくても黒(緑)板や色のついた壁などに投映して通常のスクリーンに投映したときの色合いを再現。

有線LAN機能

□ ネットワーク経由でプロジェクターの操作・管 理が可能。

~本説明書中の記号について~			
w B	操作上の注意事項や制限事項を記載しています。		
	関連する情報や知っておくと便利な情報を記載しています。		
F	関連事項や、より詳しい説明を記載しているページを示しています。		
[ボタン]名	リモコン、またはプロジェクター本体の入出力端子や操作パネルのボタン名称を示しています。 例:[SELECT] ボタン、[COMPUTER IN 1] 端子		
「メニュー」名	メニューの項目を示しています。 例:「入力」、「設定」		

^{*} 本説明書に記載されているイラストや図形の形状は実際のものとは異なります。

付 録

安全上のご注意4	各種機能の設定62
正しくお使いいただくために・・・・ <i>10</i>	「設定」メニューで
準 備15	各種機能の設定をする ····· <i>62</i>
付属品を確認してください ····· <i>15</i>	保守とお手入れ84
本体各部の名称・・・・・・16	ランプの交換 ······ 84
機器をつなぐ端子 · · · · · · · · · 17	お手入れについて・・・・・・ 86
操作パネルとインジケータ・・・・・18	内部温度の上昇について・・・・・ 89
リモコンのボタン · · · · · · · · · · · · · 19	インジケータ表示と
設置·接続23	プロジェクターの状態・・・・・・・ 90
設置のしかた · · · · · · · 23	故障かなと思ったら・・・・・・ 92
接続の例 ~コンピュータ····· 25	付 録96
接続の例 ~ビデオ1・・・・・・ 26	コンピュータ
接続の例 ~ビデオ2・・・・・・・ 27	システムモード一覧 ······ 96
電源コードを接続する・・・・・・ 28	メニュー内容一覧・・・・・・ 99
基本操作30	仕様 · · · · · · · · 103
電源を入れる·切る······ <i>30</i>	(別売品・・・・・・・105)
入力信号を選択する · · · · · · · · 36	保証とアフターサービス111
投映画面の調整や	水血しノノノ ノ しハー111
その他の操作・・・・・・・ <i>37</i>	
オンスクリーンメニューの	
操作方法 · · · · · · · · 42	
入力の選択・設定・調整46	
入力を切り換える・・・・・・・・・ 46	
コンピュータシステムの選択・・・・ <i>48</i> ビデオシステムの選択・・・・・・ <i>49</i>	
コンピュータシステムの選択・・・・・・ 49	
イメージの調整・・・・・ <i>54</i>	
画面サイズの調整 · · · · · · · · · 58	
四回リイスの調金・・・・・・・・・・ 20	

もくじ

安全上のご注意

安全に正しくお使いいただくために

安全に関する重要な内容ですので、で使用の前によくお読みの上、正しくお使いください。

■絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あ たたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表 示をしています。その表示と意味は次のようになっています。 内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡ま たは重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を 負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想 定される内容を示しています。

■絵表示の例



注意(警告を含む)をうながす事項を示しています。 △の中に具体的な注意内容が描かれています。

♠ たとえばこの絵表示は「感電注意」を意味します。



してはいけない行為(禁止事項)を示しています。 ○の中や、近くに、具体的な禁止内容が描かれています。

たとえばこの絵表示は「分解禁止」を意味します。



しなければならない行為を示しています。

●の中に具体的な指示内容が描かれています。

たとえばこの絵表示は「電源プラグをコンセントから抜け」を意味します。

企警告







電源プラグをコンセントから抜いてください。

下記のような場合は、すぐに電源スイッチを切り、


- 煙が出ている
- 変なにおいや音がする
- ・水など液体が本機の内部に入った
- ・金属類や異物が本機の内部に入った
- 画面が映らない
- 大きな音が出てランプが消えた



電源プラグをコン セントから抜け







火災・感電の原因となります。お買い上げの販売店に修理 をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対 にしないでください。





万一、本機を倒したり、キャビネットを破損した場 合は、本機の電源スイッチを切り、電源プラグをコ ンセントから抜いて販売店にご連絡ください。

そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



セントから抜け



分解禁止



本機のキャビネットは外さないでください。

内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。 内部の点検・整備・修理は販売店にご依頼ください。





表示された電源電圧(交流 100 ボルト)以外の電圧 で使用しないでください。

火災・感電の原因となります。

※1つのコンセントにいくつもの電気製品をつなぐタコ足 配線もしないで下さい。

企警告





本機の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器または小さな金属物を置かないでください。

こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。



風呂、シャワー 室での使用禁止

風呂、シャワー室では使用しないでください。

火災・感電の原因となります。





本機に水が入ったり、ぬらしたりしないでください。

火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺 での使用は特にご注意ください。





不安定な場所や荷重に耐えられないところに置かないでください。

ぐらついた台の上や、傾いた所、高い棚の上など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。



警告

「天吊り」設置をするときは、専用の金具が必要です。

取り付けが不十分なときは落下する危険があり、事故やけがの原因となります。設置工事も専門の技術者にご依頼ください。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。







吸気口・排気口や接点部などに異物を差し込んだり、 落とし込んだりしないでください。

- ・ご使用中は吸気口・排気口の中のファンが回転しています。これらの穴から物などを差し込まないでください。
- ・本機の通風孔などから内部に金属類や燃えやすいものなど異物を差し込んだり、落とし込んだりしないでください。
- ・本機や付属の接続コードの接点部に金属類を差し込まないでください。事故や故障の原因となります。特にお子様にはご注意ください。

企警告









電源コードの取扱に注意してください。

- ・電源コードの上に重い物をのせたり、コードが本機の下 敷きにならないようにしてください。またコードを釘な どで固定しないでください。
- コードに傷がついて、火災・感電の原因となります。 コードを敷物で覆うと、それに気付かず重い物をのせて しまうことがあります。
- ・電源コードが傷んだら、(芯線の露出、断線など) 販売 店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災・ 感電の原因となります。
- ・電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでくだ さい。 コードが破損して、火災・感電の原因となります。
- ・コンセント付き延長コードを使う場合は、つなぐ機器の 消費電力の合計が延長コードの定格電力を超えない範囲 でお使いください。超えて使用すると発熱し、火災の原 因となります。
- ・電源プラグとコンセントは定期的に点検し、プラグとコ ンセントの間にたまったホコリ・ごみ・汚れなどを取り除 いてください。それらがたまって湿気を帯びると、火災 の原因となります。(結露するところや水槽の近くには 特にご注意を)
- 電源コードを細かく折り曲げたり、巻いたり、束ねたま ま使用しないでください。放熱しにくくなり、発熱や ショートを起こし、火災・感電の原因となることがあり ます。
- 電源コードや接続ケーブルを床の上にはわせないでくだ。 さい。足を引っ掛けて転倒して、けがの原因となること があります。







雷が鳴り出したら、本機や電源プラグには触れない でください。

感電の原因となります。



本機やリモコンを改造しないでください。

火災・感電の原因となります。



接続せよ

アース線を接地してください。

本機は接地端子の付いた 3 ピンの電源コードを使用していま す。安全のため電源コードの接地端子を接地してください。 (詳しくは、29ページをご覧ください。)

⚠ 警告






使用中はレンズをのぞかないでください。

強い光が出ていますので、目を傷めるおそれがあります。 とくに小さなお子様にはご注意ください。吸気口や排気口 ものぞかないでください。

企 注意



禁止



以下のような場所には置かないでください。

火災・感電の原因となることがあります。

- ・湿気やほこりの多い場所に置かないでください。
- ・調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような 場所に置かないでください。





で使用のときは、ファンの吸気口および排気口をふさがないでください。

内部の温度上昇を防ぐため、冷却用のファンを内蔵しています。

吸気口・排気口をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因 となることがあります。

- ・設置のときは、ファンの排気口を壁から1メートル以上 あけてください。
- ・空調設備の排気ダクト付近などに設置しないでください。
- ・次のような使い方はしないでください。
 - * 横倒しなど、指定以外の方向への設置。 * 押し入れ、本箱など風通しの悪い狭いところに押し
 - * 押し入れ、本箱など風通しの悪い狭いところに押し - 込む。
 - *じゅうたんや布団の上に置く。
 - * テーブルクロスなどを掛ける。

また、壁など、周囲のものから じゅうぶんにはなし、風通しをよくしてください。(上方 20cm 以上、側面 50cm 以上、 排気口・後面各 1m 以上)





キャスター付き台に本機を設置する場合には、キャスター止めをしてください。

動いたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。

企 注意





本機の上に重い物をのせたり、乗らないでください。

特に小さなお子様にはご注意ください。倒れたり、こわれ たりしてけがの原因となることがあります。





電源コードを熱器具に近づけないでください。

コードの被ふくが溶けて火災・感電の原因となることがあります。





電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。

コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。 必ずプラグを持って抜いてください。





ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 感電の原因となることがあります。



電源プラグを コンセントから 抜け



移動させる場合は、電源コードにご注意下さい。

電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、機器間の接続コードなどを外したことを確認の上、移動してください。接続機器が落下や転倒して、けがの原因になることがあります。また、コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。



電源プラグを コンセントから 抜け



お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行なってください。

感電の原因となることがあります。





長期間、機器をご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 火災の原因となることがあります。

企 注意





長年のご使用で内部にほこりがたまると火災や故障 の原因となることがあります。

掃除は梅雨の前が効果的です。費用などは販売店にご相談 ください。

正しくお使いいただくために

持ち運び・輸送上のご注意

液晶プロジェクターは精密機器です。衝撃を与えたり、倒したりしないでください。 故障の原因となります。

持ち運ぶときは、レンズの保護のためにレンズキャップをはめ調整脚を収納してから、専用のケースに納めて持ち運んでください。車両・航空機などを利用し持ち運んだり、輸送したりする場合は、輸送用の専用ケースをご使用ください。 輸送用の専用ケースについてはお買い上げの販売店にご相談ください。

液晶パネルについて

液晶パネルの特性上、長時間同じ画面を表示していると、画面を変えたときに残像 (焼き付きのような症状)が発生する場合があります。映す映像を変えたり、電源を切っておくと回復します。

● 電波障害自主規制について ●

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

設置するときは次のことに注意してください

● 排気口の温風にご注意ください ●

排気口からは温風が吹き出します。温風の当たる所に次のものを置 かないでください。



- ・スプレー缶を置かないでください。熱で缶内の圧力が上がり、爆 発の原因となります。
- ・金属を置かないでください。高温になり、事故やけがの原因と なります。
- ・観葉植物やペットを置かないでください。
- ・熱で変形したり、悪影響を受けるものを置かないでください。
- ・排気口付近には視聴席を設けないでください。





熱で変形や変色の恐れのあるものを上に置かないでください。また、動作中排気口周辺ならびに排気口上部のキャビネットが高温になります。特に小さいお子さまにはご注意ください。

● こんな場所には設置しないでください ●

湿気やホコリ、油煙やタバコの煙が多い場所には設置しないでください。レンズやミラーなどの光学部品に汚れが付着して、画質を損なう原因になります。また、高温、低温になる場所に設置しないでください。故障の原因になります。

使用温度範囲

5℃~35℃


保管温度範囲

-10°C \sim 60 °C

● 壁などからじゅうぶんな距離をあけて設置してください ●

吸気口・排気口をふさぐと、内部に熱がこもり、火災の原因や、プロジェクターの 寿命を縮めたり、故障の原因となるこ

をがあります。押し入れ、本箱など風通しの悪い狭いところに押し込んだりしないで、風通しのよい場所に設置してください。



(上方 20cm 以上、側面 50cm 以上、排 気口・後面各 1m 以上)

● 結露にご注意 ●

低温の場所から高温の場所へ急に持ち込んだときや、部屋の温度を急に上げたとき、空気中の水分が本機のレンズやミラーに結露して、画像がぼやけることがあります。 結露が消えて通常の画像が映るまでお待ちください。

エアフィルターを定期的に掃除してください

吸気口のエアフィルターはプロジェクター内部の光学部品(レンズやミラー)をホコリや汚れから守っています。エアフィルターにホコリがたまるとプロジェクターを冷却する空気の流れが悪くなり、内部の温度が上がり故障の原因となります。長期間プロジェクターの安全と性能を維持するためには、エアフィルターを定期的に掃除することが必要です。掃除の目安はプロジェクターをで使用になる環境によって異なります。通常の生活環境でプロジェクターをで使用になる場合は、約200時間ので使用のたびにエアフィルターの掃除をされることをおすすめします。ホコリや煙が多い場所でプロジェクターをで使用になる場合、その状況によってこまめに掃除を行なってください。エアフィルターの掃除の手順は87ページをで覧ください。

天井から吊り下げてご使用になるときに



天井から吊り下げたり、高いところへ設置してご使用になるときは、吸気口や排気口、エアフィルター周辺の掃除を定期的に行なってください。吸気口や排気口にホコリがたまると、冷却効果が悪くなり、内部の温度上昇を招いて故障や火災の原因となります。吸気口や排気口についたホコリは掃除機などで取りのぞいてください。




主 意


正しい方向に設置してください

プロジェクターを安全にご使用頂くため、プロジェクターは必ず指定の方向でご使用ください。指定以外の方向でご使用になると、プロジェクターの寿命を縮めるだけでなく、故障や火災、事故の原因となります。

天井から吊り下げて設置するときは、落下しないようにしっかりと固定してください。設置については、お買い上げの販売店にご相談ください。



左右への傾きは各 20 度以内としてく ださい。



傾きは 30° 以内に

前後の傾きは各 30 度以内としてくだ さい。

傾きは 20° 以内に



_____ 上向き禁止 上向きに設置して 投映しないでくだ さい。



下向き禁止

下向きに設置して 投映しないでくだ さい。



横置き禁止

横に立てて設置して投映しないでください。

⚠ランプについての安全上のご注意

プロジェクターの光源には、内部圧力の高い水銀ランプを使用しています。この水銀ランプはつぎのような性質を持っています。

- 衝撃やキズ、使用時間の経過による劣化などで、大きな音をともなって破裂したり、 不点灯状態、画像が次第に暗くなる、色合いが不自然になるなどして寿命が尽き たりします。
- ランプの個体差や使用条件によって破裂や不点灯、寿命に至るまでの時間はそれ ぞれのランプで大きく異なります。使用開始後まもなく破裂したり、不点灯にな る場合もあります。
- 交換時期を超えてお使いになると、破裂の可能性が一段と高くなります。ランプ 交換の指示が出たら([LAMP REPLACE] インジケータが点灯したら)すみやかに 新しいランプと交換してください。
- 万が一、ランプが破裂した場合に生じたガスを吸い込んだり、目や口に入らないように、で使用中は排気口に顔を近づけないでください。

⚠ ランプが破裂した場合 -

プロジェクター内部にガラスの破片が飛び散ったり、ランプ内部のガスや粉じんが排気口から出たりすることがあります。ランプ内部のガスには水銀が含まれています。破裂した場合は窓や扉を開けるなど部屋の換気を行ってください。万一吸い込んだり、目や口に入った場合はすみやかに医師にご相談ください。

ランプが破裂した場合、プロジェクター内部にガラス片が散乱している可能性 があります。お客様相談センターへプロジェクター内部の清掃とランプの交換、 プロジェクター内部の点検をご依頼ください。

∕⚠️ 使用済みランプの廃棄について -

プロジェクターランプの廃棄は、蛍光灯と同じ取り扱いで、各自治体の条例に 従い行ってください。

準 備


付属品を確認してください

プロジェクター本体のほかに、以下の付属品がそろっているかお確かめください。





<レンズキャップを取り付ける> 本機を動かすときや長時間お使いにならないときはレンズキャップをはめて ください。


- 1 レンズキャップの穴にひもを通します。
- 2 本機を裏返します。
- **3** 本機底部の通し穴にレンズキャップのひもを通します。



本体各部の名称







で使用中、天面は熱くなります。上に物を置いたりしないでください。変形や火災の原因となります。

- ① 操作パネル・インジケータ
- ② ズームリング
- ③ フォーカスリング
- ④ スピーカ
- ⑤ リモコン受光部
- ⑥ レンズ
- (7) レンズキャップ *1
- ⑧ 吸気□ ※2
- **9** ランプカバー
- 10 後面端子
- ① LAN 端子
- (12) 電源コード接続ソケット
- 13 排気口 ※3
- (14) エアフィルター
- 15 調整脚

* 盗難防止用ロック穴 盗難防止用のチェーンなどを取り付けるときに使 用します。





ランプ点灯中はレンズキャップを必ずはずしてください。レンズキャップをつけたまま点灯すると、レンズキャップの変形および火災の原因となります。

%2




内部に冷却ファンがあります。ここをふさがないでください。

%3



スプレーなど、引火性のもの、燃えやすい もの、熱で変形しやすいものを近くに置か ないでください。火事の原因となります。

機器をつなぐ端子



- ① CONTROL PORT コンピュータからシリアルデータでプロ ジェクターを操作するときに使用します。
- COMPUTER IN 1/S-VIDEO IN/COMPONENT IN (コンピュータ /S 映像 / コンポーネント入力端子) (ア 25、27ページ)

コンピュータからの信号、ビデオ機器からのコンポーネント信号を入力します。 接続にはコンピュータケーブル(D-sub 用) D-sub/ コンポーネントケーブル、D-sub/S

ビデオケーブル、を使用します。 ※ 市販の長いコンピュータケーブルを使う

- ときは、この端子に接続してください。
- ③ COMPUTER IN 2/MONITOR OUT (コンピュータ入力/モニター出力端子)〒 25、27ページ


<u>コンピュータからのアナログ信号を入力し</u> ます。

ます。 また、コンピュータのモニター出力として 切り換えて使用することができます。

接続にはコンピュータケーブル(D-sub 用) を使用します。

- (4) AUDIO OUT (音声出力端子)(可変)
 (7) 25~27ページ
 (7) に接続された、投映中のコンピュータまたはビデオ画面の音声を外部のオーディオ機器へ出力する端子です。
- (5) VIDEO IN (ビデオ入力端子) (〒 26ページ ビデオ機器からの出力をこの端子に接続します。
- **⑥ LAN 接続端子** (ア 107ページ 有線 LAN ケーブルを接続します。
- ① AUDIO IN (音声入力端子) ア 25、27ページ
 - ②、③ に接続されたコンピュータからの音声出力、または②、⑤ に接続されたビデオ機器からの音声出力(ステレオ)をこの端子に接続します。

操作パネルとインジケータ



- ① **SELECT ボタン** (ア 42、59ページ ポインタの指す項目を選択します。また、 デジタルズームモードで画像を拡大または 縮小するのに使用します。
- ② ポイント /VOLUME ボタン
 (ア 41、42、59ページ
 オンスクリーンメニューでのポインタの移動や各種メニューの調整、音量の調整に使用します。また、デジタルズームモードあるいはリアルモードで画像を上下左右に移動するのに使用します。
- ③ AUTO SETUP ボタン
 (ア37ページ)
 「設定」メニューの「オートセットアップ」

で設定した「自動入力切換、自動 PC 調整 (PC 入力時のみ)、オートキーストーン」機能を自動調整します。

⑤ POWER インジケータ

389~91ページ プロジェクターの状態を示します。

点灯(赤):電源を入れる準備ができました。

点滅(赤):ランプの冷却中です。


点灯(緑):プロジェクターは動作中です。 点滅(緑):パワーマネージメントモードがはた

らいています。


- (6) **MENU ボタン** (ア 42ページ オンスクリーンメニューを表示します。
- フ **LAMP REPLACE インジケータ** (ア 84、91 ページ ランプの交換時期を知らせます。
- ® **WARNING インジケータ**(〒 89 ~ 91 ページ

赤く点滅して、内部の温度が異常に高くなっていることを知らせます。また、プロジェクターの内部の異常を検知したとき赤く点灯します。

リモコンのボタン



- ① I/**O ON / STAND-BY ボタン** (**ア** 30、34ページ 電源を入り・切りします。
- ② **AUTO SET ボタン**(ア 37 ページ 「設定」メニューの「オートセットアップ」で設 定した「自動入力切換、自動 PC 調整 (PC 入力時 のみ)、オートキーストーン」機能を自動調整し ます。
- ③ **COMPUTER 1/2 ボタン** (ア 36ページ 入力をコンピュータ 1 (または 2) に切り換えます。
- (4) VIDEO ボタン (ア 36ページ) 入力をビデオに切り換えます。
- (5) **S-VIDEO ボタン** (ア 36ページ 入力を S ビデオに切り換えます。
- (®) **ボイット** ボ**タン** (**37** 41、42、59ページ オンスクリーンメニューでのポインタの移動やメニューの調整に使用します。また、デジタルズームモードあるいはリアルモードで画像を上下左右に移動するのに使用します。
- プ SCREEN ボタン 39、58ページ 画面サイズを選択します。
- ® MENU ボタン(ア 42 ページ オンスクリーンメニューを表示します。
- 9 FREEZE ボタン (ア39ページ) 画面を一時的に静止させます。
- 10 NO SHOW ボタン (ア 40ページ 画面を一時的に消します。
- プラタルズームD.ZOOM+/- ボタン (ア 59ページ デジタルズームの操作に使用します。
- **② VOLUME+/- ボタン ③** 41 ページ 音量の調整に使用します。



- (3) **MUTE ボタン** (ア 41 ページ 音声を一時的に消します。
- (b) **P-TIMER ボタン** (ア 40ページ このボタンを押してから経過した時間を表示させます。
- ① **INFO. ボタン** (**37** 45 ページ 投映中の信号状況や設定の状況を表示します。
- (18) **KYESTONE ボタン** (ア 38 ページ 画面の台形ひずみ (あおり) を補正します。
- (9 SELECT ボタン (ア 42、59ページ ポインタの指す項目を選択します。また、デジタ ルズームモードで画像を拡大または縮小するのに 使用します。
- 20 **COMPONENT ボタン** (ア 36ページ 入力をコンポーネントに切り換えます。

電池のいれかた

1 電池カバーを開けます。 2 電池を入れます。



ツメの部分を押して、引き 上げます。



+プラス、-マイナスに注 意して付属の乾電池(単4 形アルカリ乾電池2本)を 入れます。

3 電池カバーを閉めます。



カチッと音がするまで しっかり閉じます。

電池を使用するときのご注意

電池の破裂や液もれを防ぐために、次のことにじゅうぶん 注意ください。





- 種類のちがうものや新・旧を混ぜて使わない。
- ・乾電池は充電しない。分解しない。
- ・+極と-極の向きを正しく入れる。+極と-極をショートさせない。
- ・可燃ごみに混ぜたり、燃やしたりしない。
- ・電池を廃棄するときは、各自治体の指示および電池製造者の指示に従って廃 棄する。


また、正しくお使いいただくために次のことをお守りください。

- ・長い間使わないときは乾電池をとりだす。
- ・液もれが起こったときは、電池入れについた液をよくふきとってから新しい 乾電池を入れる。

リモコンで操作できる範囲

リモコンで離れて操作できる範囲は、本体前面のリモコン受信部から約5m以内、上下左右30度以内です。

※間に障害物があると操作の妨げになります。



₩ リモコンを使用するときのご注意

- 本体のリモコン受信部に、直射日光や照明器具の強い光が当らないようにする。
- 液状のものをかけない。
- 落としたり衝撃を与えない。
- 熱や湿気をさける。

リモコンコードの設定

本機は2種類のリモコンコードの設定が可能です。2台のプロジェクターを使用するときにリモコンコードを使い分けて使用することができます。リモコンコードを他のコードに変更する場合、プロジェクター本体とリモコンの両方をあわせて切り換える必要があります。

たとえば、本機 (プロジェクター)を「コード 2」に設定した場合、リモコン本体のコードも「コード 2」に切り換える必要があります。 (ア75ページ

リモコンコードの切り換え方


リモコンの [MENU] と [IMAGE] ボタンの両方を同時に5秒以上押すと、リモコン本体のコードが「コード2」に切り換わります。リモコン本体のコードを切り換えた後は、リモコンが正しく動作するか確認してください。また、長期間電池を入れずにいると、リモコン本体のコードが「コード1|に戻ります。

設置・接続

設置のしかた

スクリーンからのおよその投映距離と画面サイズの関係

画面サイズは、プロジェクターのレンズからスクリーンまでの距離によって決まります。本機の標準レンズの場合、スクリーンからレンズまでの距離が約 1.30m ~ 11.80m の範囲に設置してください。



スクリーンに対して垂直に投映したときの光軸

画面サイズ	40 型	100 型	150型	200 型	300 型
(幅x高さ:mm)	813 x 610	2032 x 1524	3048 x 2286	4046 x 3048	6096 x 4572
投映距離(ズーム最大:wide)	1.30m	3.26m	4.90m	6.55m	9.84m
投映距離(ズーム最小:tele)	1.55m	3.92m	5.90m	7.87m	11.80m

※ 上表はアスペクト比 4:3 の画面サイズで投映画像の内容により画面サイズが異なる場合があります。 \bigcirc 96 \sim 98 ページ

スクリーンに対して直角に設置する

投映したとき光軸がスクリーンに対して直角になるように設置してください。

※ スクリーンに対して過度に斜めに投映すると、部分的に フォーカスが合わなくなることがあります。

光軸 スクリーン

上から見た図

投映画面の高さと傾きを調整する

- 1 本体前方を持ち上げてから、調整脚ロックを指で押 して調整脚を伸ばし、指を離して調整脚をロックし ます。
- 7 調整脚をまわして投映画面の高さと傾きを微調整し ます。最大約10度まで上がります。





🤍 左右方向の傾きは土 20 度以内に

左右の傾きが土 20 度以内になるように投映してください。傾きが 大きいと、ランプの故障の原因となります。





画面の台形ひずみ(あおり)

調整脚を上げすぎると、投映角度がスクリーンに対して斜めになり、画面が台形 にひずみます。ひずみが大きい場合は、本体の設置台の高さなどを調整してくだ さい。

※ 画面の台形ひずみは、キーストーン調整でも 補正できます。(ア38ページ



░ お使いになる部屋の明るさについて

スクリーンは、太陽光線や照明が直接当たらないように設置してください。スク リーンに光が当たると、白っぽく見にくい画面になります。明るい部屋では、部 屋の明るさをやや落としてください。


接続の例 ~コンピュータ

接続に使用するケーブル(*=市販のケーブルをお使いください。)

- D-sub ケーブル
- オーディオ ケーブル (ステレオミニプラグ*)

コンピュータの映像を外部出力にする設定は、ケーブルをつないだ後に行なってください。設定方法はコンピュータの取扱説明書をご覧ください。

※ ノートブック型は、キーボードの [Fn] キーを押しながら、ファンクションキーを押す、などの操作が必要な場合があります。




※ 内蔵スピーカからは、接続した機器の音声信号が出力されますが、[AUDIO OUT] にプラグがささっていると、内蔵スピーカから音は出ません。プロジェクター本体から音を出したいときは、[AUDIO OUT] にプラグがささっていないか、確認してください。

接続の例 ~ビデオ 1

接続に使用するケーブル

- ・ビデオ ケーブル (1x ピンジャック)
- S ビデオ ケーブル (D-sub/S ビデオ)
- オーディオ ケーブル (ステレオミニプラグ)
- ※ 本機にはビデオ機器と接続するケーブルは付属されていません。市販のケーブルをお使いください。(D-sub/S ビデオケーブルは別売があります。(ア 105 ページ)





接続するときのご注意:

接続するときは、プロジェクターと外部機器の両方の電源を切ってから行なってください。


※ 内蔵スピーカからは、接続した機器の音声信号が出力されますが、[AUDIO OUT] にプラグがささっていると、内蔵スピーカから音は出ません。プロジェクター本体から音を出したいときは、[AUDIO OUT] にプラグがささっていないか、確認してください。

接続の例 ~ビデオ2

接続に使用するケーブル

- ビデオ ケーブル (1x ピンジャック、D-sub/ コンポーネント)
- オーディオ ケーブル (ステレオミニプラグ)
- ※本機にはビデオ機器と接続するケーブルは付属されていません。市販のケーブルをお使いください。(D-sub/コンポーネントケーブルは別売がありますが、3ピン部分の形状はメスになっています。ビデオ機器とつなぐときは市販のオスの形状のケーブルが必要になります。(ア 105ページ)

ビデオ / ビデオディスク プレーヤ





接続するときのご注意:


接続するときは、プロジェクターと外部機器の両方の電源を切ってから行なってください。

※ 内蔵スピーカからは、接続した機器の音声 信号が出力されますが、[AUDIO OUT] に プラグがささっていると、内蔵スピーカ から音は出ません。プロジェクター本体 から音を出したいときは、[AUDIO OUT] にプラグがささっていないか、確認して ください。


電源コードを接続する

電源コードをつなぐ前に、17、25 \sim 27 ページを参照してコンピュータやビデオ機器を接続してください。

1 電源コードのソケット部分を本体側面の電源 コード接続ソケットに差し込みます。



2 電源コードのプラグ部分をアース端子付き 3 ピンの AC コンセントに差し込みます。



電源コード取扱上の注意

電源コードは必ず本機に付属のものをご使用ください。他の機器に使われている ものを絶対にご使用にならないでください。事故や火災の原因となります。また、 本機に付属の電源コードを他の機器に使用しないでください。


🦷 ご使用にならないときは電源コードを抜いてください

本機は、リモコンや操作パネルの [I/**少** ON/STAND-BY] ボタンで電源を切って も約 2.3W(スタンバイモード・エコ時)の電力が消費されています。安全と節 電のため、長期間で使用にならないときは電源プラグを AC コンセントから抜い てください。

** 安全のために電源プラグアダプタのアースリード線を 接地してください

電源コードのプラグはアース端子付き3ピンプラグです。アースは確実に接地してで使用ください。コンセントが2ピン専用(アース端子がない)場合は、アース工事を行ない、付属の電源プラグアダプタを使用して接続してください。アースはコンピュータ使用時の電波障害の防止にもなっています。接地しないと、テレビやラジオに受信障害をおよぼす原因になることがあります。

- 感電の原因となりますので、アース工事 は必ず専門業者に依頼してください。
- アースリード線をコンセントに差し込まないでください。感電の原因となります。
- 電源プラグアダプタを使うときは、安全 のため、コンセントに電源プラグアダプ タを差し込む前にアースリード線をアー スへ接地してください。また、はずすと きは電源プラグアダプタをコンセントか ら抜いたあとでアースリード線をはずし てください。



基本操作

電源を入れる・切る

電源を入れる

電源コードをつなぐ前に、17、25 \sim 27 ページを参照してコンピュータやビデオ機器を接続してください。

- **1** 電源コードを AC コンセントに接続します。(ア 28ページ [POWER] インジケータ(赤)が点灯します。
- **2** リモコンまたは操作パネルの [I/७ ON/STAND-BY] ボタンを押して電源を入れます。***** [POWER] インジケータが赤から緑の点灯にかわります。

約 30 秒間のオープニング画面とそのカウントダウン** が終わると画像が投映されます。

スタート時画面左上に「ランプコントロール」(74ページ)、入力モード、自動入力切換 ・」が約4秒間表示されます。

このとき、「設定」メニューの「セキュリティ」内の、「暗証番号ロック」((ア77ページ)を「オン」にしているときは、暗証番号を入力します。


※ 暗証番号の入力方法は 33 ページを参照してください。

また、入力信号が見つからないときは、次ページのガイダンスが表示されます。


- *1) 設定メニューで「オンスタート・オン」((ア73ページ) に設定しているときは、電源コードを接続すると同時 にプロジェクターの電源が入ります。
 - 2) 設定メニューで「自動入力切換・オン 2」(3ページ) に設定しているときは、電源が入ると同時に入力信号の検出を始めます。

** 設定メニューで、

- 「オンスクリーン表示・オン」(66ページ)、「ロゴ選択・オフ」(67ページ) に設定しているときは、カウントダウンは表示されますがオープニング画面は出ません。
- •「オンスクリーン表示・オフ」(() 66ページ) に設定しているときは、「ロゴ選択」(() 67ページ) の設定に関係なく、ランプ点灯後すぐに投映されます。
- •「オンスクリーン表示・カウントダウンオフ」(766 ページ) に設定しているときは、「ロゴ選択」(767 ページ) の設定に関係なく、ランプ点灯後すぐに投映されます。



リモコン



[l/也 ON/STAND-BY] ボタン




入力モード、ランプモード、自動入力切換の表示 ◆


入力信号が見つからないとき

無信号時に表示されます。表示されるガイダンスに合わせて接続状況を確認することができます。

- ※「オンスクリーン表示・オフ」(66 ページ)のとき、メニュー表示などが現れているときは、表示されません。
- **1** 入力信号が見つからないときに下図 ① が表示されます。[ポイント] ボタンの上下でビデオまたはコンピュータを選択します。
- **2** 自動的に信号の有無を確認し、それでも入力信号が確認されないときは、下図 **2** が表示されます。信号の種類やケーブルの接続状況、出力機器の状況を確認してください。
 - ※ 約 30 秒表示され、その後下図 $\$ 1 に戻ります。このとき「自動入力切換・オン $\$ 1/ オン 2」 のときは信号を検索してから下図 $\$ 1 に戻ります。



(ア 80 ページ



ケーブルが正しく接続されていても、映らないときは、コンピュータの外部出力設定を取扱説明書などで確認してください。また、ノートブック型は、キーボードの[Fn]キーを押しながら、ファンクションキーを押す、などの操作が必要な場合があります。

電源を切った後、すぐには電源が入りません

電源を切った後、しばらくの間は次の点灯に備え、高温になったランプを冷却しています。この間は [I/O ON/STAND-BY] ボタンを押しても電源は入りません。 ※ 本機は設定により電源を切った後のファンの回転速度を変えることができます。

31



🌒 エアフィルターおよびランプに関するお知らせ表示

電源を入れた後、プロジェクターの状態により 下図のような「フィルター警告」および「ラン プ交換」のお知らせ表示が出ることがあります。 **32** 82、84ページ

※表示は約4秒間出ます。





フィルター警告とランプ交換の表示


暗証番号の入力

- ※ 30 ページの「電源を入れる 1・2」 に続いて・・・
- **3**「暗証番号ロック」が「オン」のとき、30ページの「手順2」でカウントダウンが終わったあと、暗証番号を入力する画面が現れます。
- **4** [ポイント] ボタンの上下で0~9の数字を選択し、 [ポイント] ボタン右でポインタを2けた目に移動し ます。(1 けた目の表示が「*」に変わります。) こ の操作を繰り返し、4 けた全ての数字を入力します。
- **5** 4 けた全ての数字を入力したらポインタを [ポイント] ボタン右で「セット」に移動します。
- 6 [SELECT] ボタンを押して決定します。
 - ※ 数字の入力をやり直したいときは、[ポイント] ボタン の左右でやり直したいけたを選択し、[ポイント] ボタン上下で数字を選び直します。
 - ※ 4 けた全ての数字を消したいときは、「クリア」にポインタを合わせて [SELECT] ボタンを押します。
- 7 正しく入力されていると、「OK」が画面に表示され、 プロジェクターを操作できます。
 - 暗証番号が入力されないと、約3分後に電源が切れます。

「暗証番号ロック」とは?

管理者以外の暗証番号を知らない、第三者によるプロジェクターの操作を防止します。

詳しくは 77 ページの「設定」メニューの、「セキュリティ」内の「暗証番号ロック」を参照ください。



電源を切る

- **1** リモコンまたは操作パネルの [I/७ ON/STAND-BY] ボタンを押すと、画面に「もう1度押すと電源が切れます」の表示が出ます。
- **2** 表示が出ている間に再度ボタンを押すと画面と音が 消え、電源が切れます。
 - 電源が切れると [POWER] インジケータが赤の点滅に変わり、ランプの冷却を始めます。



※表示は約4秒間出ます。

電源を切った後、すぐには電源が入りません

電源を切った後、しばらくの間は次の点灯に備え、高温になったランプを冷却しています。この間は [I/也 ON/STAND-BY] ボタンを押しても電源は入りません。 [POWER] インジケータが赤く点灯すれば電源を入れることができます。

ランプを長持ちさせるために

ランプが発光を始め、安定しない状態のまま電源を切ると、ランプの寿命を縮める原因になります。約5分以上点灯させてから電源を切ってください。電源を切るときは、[I/O ON/STAND-BY] ボタンで操作してください。電源が入った状態からいきなり電源プラグを抜くと、ランプや回路に悪影響を与えます。

冷却ファンについて

投映している最中、温度によりファンの回転速度が自動的に切り換わりますが、 故障ではありません。また、電源を切った後の、ファンの回転速度は調節するこ とができます。 (ア 80ページ

※ ケースなどにしまう前に

本機は [I/**b** ON/STAND-BY] ボタンを押して電源を切ったら、すぐに電源コードをプロジェクターから抜くことができますが、すぐにケースなどに収納すると、本体がしばらく高温になり故障の原因となりますので、プロジェクターがじゅうぶんに冷えてから、ケースなどに入れるようにしてください。

パワーマネージメント機能とそのはたらき

本機にはパワーマネージメント機能が搭載されています。30 秒以上信号が入力されず、またプロジェクターも操作されなかった場合、画面に「入力信号なし」とタイマー表示が現れ、カウントダウンを始めます。信号が入力されず、また操作されずカウントダウンが完了すると、ランプが消灯し、電力の節約とランプ寿命を助ける働きをします。

※ 工場出荷時は「待機・5分」に設定されています。
ア72ページ

パワーマネージメントの動作について

設定が「待機」のとき

- 1) タイマーのカウントダウンが完了するとランプ が消灯し、ランプ冷却動作にはいります。ラン プ冷却中は [POWER] インジケータが赤く点滅 し、プロジェクターの操作はできません。
- 2) ランプの冷却が完了すると [POWER] インジケータの点滅が緑に変わり、パワーマネージメントモードになっていることを知らせます。この状態のときに、信号が入力されたりプロジェクターが操作されるとランプが点灯し、画像が投映されます。


設定が「シャットダウン」のとき

- 1) タイマーのカウントダウンが完了するとランプ が消灯し、ランプの冷却が始まります。ランプ 冷却中はプロジェクターの操作はできません。
- 2) ランプの冷却が完了すると、電源が切れます。

入力信号なし



[POWER] インジケータ



パワーマネージメントモード になると、[POWER] インジ ケータが緑の点滅を始めます。 (設定が「待機」のとき)

プロジェクターを 24 時間以上連続して使用する場合は 24 時間に一度電源を切り、1 時間休ませてください。 休ませることによりランプを

より長くで使用いただけます。


入力信号を選択する

リモコンの [COMPUTER1/2、VIDEO、S-VIDEO、COMPONENT] ボタン

リモコンの [COMPUTER1/2、VIDEO、S-VIDEO、COMPONENT] で信号をダイレクトに選択することができます。

37 46、47 ページ

- ※ 正しい入力信号が選択されないときは、入力メニューで正しい入力信号を選んでください。
 (ア 46、47ページ
- ※ 操作パネルには入力信号を選択するボタンはありません。





- ※「設定」メニューの中の「端子」の設定で、「モニター出力」を選択している場合は、「コンピュータ 2」は表示されません。
- ※「設定」メニュー内の「自動入力切換」で「オン 1/オン 2」(● 63 ページ)を選択しているときは自動的に入力が切り換わります。このとき変換ケーブルで接続しているときは、入力信号が正しく検出されないときがあります。

投映画面の調整やその他の操作

投映画面を調整する

画面の大きさを決める

ズーム

[ズームリング] を回して、画面の大きさを調整します。

フォーカス

[フォーカスリング] を回して、画像がもっとも鮮明 に映るように焦点を合わせます。




オートセットアップ

[AUTO SETUP]、[AUTO SET] ボタン

「設定」メニューの「オートセットアップ」で設定した機能を自動調整します。 (ア 63、64ページ

- ・自動入力切換
- ・自動 PC 調整 (PC 入力時のみ)
- ・オートキーストーン






キーストーン調整(台形歪みの補正)


[KEYSTONE] ボタン

リモコンの [KEYSTONE] ボタンを押します。「キーストーン」表示が現われます。表示が出ている間に[ポイント] ボタンの上下で画面の台形ひずみを補正します。

[ポイント] ボタン上・・・画面上部の幅が縮みます。 [ポイント] ボタン下・・・画面下部の幅が縮みます。

- ※「キーストーン」表示が現れているあいだに、もうー度 [KEYSTONE] ボタンを押すと、補正前の状態に戻ります。
- ※「設定」メニュー内の「キーストーン」からも調整することができます。





[KEYSTONE] ボタン

キーストーン

- ※ 表示は約4秒間出ます。
- ※「オンスクリーン表示・オフ」 ((ア 66ページ)のときは表示されません。
- ※ 補正された方向の矢印は赤く表示されます。(無補正の場合の表示は白色です。)
- ※ 最大の補正位置で矢印の表示が消えます。
- ※ キーストーン調整で補正した画面は信号をデジタル圧縮して映しますので、線や文字がオリジナルの画像と多少異なる場合があります。
- ※ 入力信号によっては補正量が変わることがあります。
- ※ キーストーンの設定値によっては、一瞬画像が乱れることがあります。


画質モードを選択する

[IMAGE] ボタン

[IMAGE] ボタンを押すごとに、画質モードが「ダイナミック」「標準」「リアル/シネマ*」「黒(緑)板」「カラーボード**」「イメージ 1」「イメージ 2」「イメージ 3」「イメージ 4」と切り換わります。

- *「リアル」はコンピュータ入力時に、「シネマ」はビデオ入 力時に表示されます。
- **「カラーボード」の色の選択はメニュー画面で行ないます。 ② 54ページ

[IMAGE] ボタン



- ※表示は約4秒間出ます。
- ※「オンスクリーン表示・オフ」 ((ア 66 ページ) のときは表示されません。


画面サイズを選択する

[SCREEN] ボタン

「SCREEN」ボタンを押すと、現在選択されている表示 モードが表示され、その後ボタンを押すごとにモード が切り換わります。

※「スクリーン」メニューからも調整することができます。 **〒** 58 ∼ 61 ページ

[SCREEN] ボタン



- ※ 表示は約4秒間出ます。
- ※「オンスクリーン表示・オフ」 ((ア 66ページ) のときは表 示されません。

ランプの明るさを選択する

[LAMP] ボタン

ランプの明るさを「ハイ、ノーマル、エコ」モードの 3段階で切り換え・選択することができます。

- ** ハイ・・・もっとも明るい設定です。
- ∓ 一 ド るさです。
- ・・・ ノーマルモードより明るさ(ランプ) の消費電力)を抑え、ファン回転数 を低く設定します。

MENU SCREEN KEYSTONE INFO. FREEZE NO SHOW P-TIMER [LAMP] ボタン

※「設定」メニュー内の「ランプコントロール」からも調整することができます。 (ア74、75ページ

画面を一時的に静止させる

[FREEZE] ボタン

リモコンの「FREEZE」ボタンを押すと、再生機器に関 係なく投映画面だけが静止します。

※ リモコンまたは操作パネルのどのボタンを押しても解除す ることができます。

◯ こんなときに便利です

プレゼンターがコンピュータで次の資料の準備をす る間、視聴者には「FREEZE」ボタンで一時静止した 画面を見てもらいます。準備中の無用な画像を隠し て、スマートなプレゼンテーションが行なえます。




画面を一時的に消す

[NO SHOW] ボタン

リモコンの [NO SHOW] ボタンを押すと、「ブランク」表示が出て再生機器に関係なく投映画面を一時的に消すことができます。

※ リモコンまたは操作パネルのどのボタンを押しても解除することができます。



[NO SHOW] ボタン

🥛 こんなときに便利です

プレゼンテーション中にプレゼンターの話に集中してほしいときや、視聴者に見せたくない画面があるときなどに便利です。

ブランク


- ※表示は約4秒間出ます。
- ※「オンスクリーン表示・オフ」 (「ア 66 ページ) のときは 表示されません。

プレゼン時に経過時間を表示する

[P-TIMER] ボタン

リモコンの [P-TIMER] ボタンを押すとボタンを押したときからの経過時間をカウントし、画面に表示します。

もう一度 [P-TIMER] ボタンを押すと経過時間のカウントを止め、それまでの経過時間を画面に表示します。 さらに [P-TIMER] ボタンを押すと解除されます。



[P-TIMER] ボタン



こんなときに便利です

プレゼンテーションの持ち時間が決められているときなど、プレゼンターは経過時間を考えながら、スムーズなプレゼンテーションを行なうことができます。

J 02:02

※ 00 分 00 秒から最長 59 分 59 秒まで経過時間を画面表示で きます。

音量を調節する・一時的に消音する (MUTE)

ダイレクトボタンで音を調節する

音量

リモコンまたは操作パネルの [VOLUME] ボタン (+/-) で音量を調節します。音量バーを目安にして調節してください。

消音

リモコンの [MUTE] ボタンを押すと、表示が「オン」になり、一時的に音が消えます。もう一度 [MUTE] ボタンを押すか、[VOLUME] ボタン (+/-) を押すと解除され、表示が「オフ」になります。

※ [MUTE] ボタンは操作パネルにはありません。

サウンドメニューで音を調節する

- **1** リモコンまたはコントロールパネルの [MENU] ボタンでメニューバーを出し、[ポイント] ボタン上下で「サウンド」メニューに合わせます。
- **2** [SELECT] ボタンまたは [ポイント] ボタン右で、 サブメニュー内に入り、[ポイント] ボタン上下で 項目に合わせ、「SELECT] ボタンで選択します。

音量

[ポイント] ボタン上で音量が大きくなり、[ポイント] ボタン下で音量が小さくなります。


音量のバーを目安に調節してください。

[SELECT] ボタンまたは [ポイント] ボタン左でサブ メニューに戻ります。

消音

[SELECT] ボタンで「オン」に切り換えると、一時的 に音を消すことができます。「オフ」にすると再び音 が出ます。

※「オン」を選択していても、「音量」の数値を変更すると、 自動的に「オフ」になります。



音量の目安になります。



[MUTE] ボタンを押すと「オン」 「オフ」が切り換わります。

- ※表示は約4秒間出ます。
- ※「オンスクリーン表示・オフ」 (「す 66 ページ) のときは表示されません。

サウンドメニュー





※ [SELECT] ボタンまたは、[ポイント] ボタン左でサブメニューに戻ります。

オンスクリーンメニューの操作方法

メニュー操作の基本を覚えてください

オンスクリーンメニュー (画面上のメニュー)の操作は、①ポインタを移動し、②ポインタの指す項目を選択するのが基本です。

(① ポインタの動かしかた


ポインタは、[ポイント] ボタンで上下左右に動かします。[ポイント] ボタンはリモコンと操作パネルにあります。

オンスクリーンメニューの例



② 項目の選択のしかた

ポインタの指す項目やアイコン(操作をイメージした 図)を選択するには、[SELECT] ボタンを押します。 [SELECT] ボタンはリモコンと操作パネルにあり ます。



操作の手順

画面にメニューバーを表示させる

1 リモコンまたは操作パネルの [MENU] ボタンを押すと、画面上にメニューが表示されます。(下図)メニューには選択できる項目が表示されます。

メニューを選択する

2 [ポイント] ボタンの上下で選択したい項目に移動させます。 表示されているメニューの右側に、選択した項目の詳細なメニュー(サブメニュー) が表示されます。

メニュー画面で調整や切り換えを行なう

- **3** [SELECT] ボタンまたは [ポイント] ボタン右でサブメニュー内に入り、調整する項目を [ポイント] ボタン上下で選択します。
- 4 上下左右の [ポイント] ボタンや [SELECT] ボタンで、調整や切換を行ないます。 それぞれのメニューの調整については、各メニューの説明の項目を参照してください。また、サブメニューの次にさらに詳細な設定をするメニューが表示される項目もあります。(この説明書内では、サブメニュー 1・サブメニュー 2 などと表現します。)



🧊 ガイド * について

選択・実行するボタンを表示 しています。

右図はサブメニューのガイド



メニュー一覧



1	入力 (3) 46 ~ 49 ページ 入力信号の選択をします。	コンピュータ 1、コンピュータ 2、ビデオ
2	PC 調整 * (ア 50 ~ 53 ページ お使いのコンピュータに合わせて システムを調整し、カスタムモー ドに登録します。	自動 PC 調整、トラッキング、総ドット数、水平位置、垂直位置、クランプ、画面領域 H、画面領域 V、リセット、データ消去、メモリー
3	画質モード (ア 54ページ 画質モード選択します。	ダイナミック、標準、リアル * 、シネマ ** 、黒(緑)板、カラーボード、イメージ 1 ~ 4
4	画質調整 (ア 55 ~ 57 ページ 画面のイメージをマニュアルで調 整します。	コントラスト、明るさ、色の濃さ**、色合い**、色温度、ホワイトバランス(赤/緑/青)、画質、ガンマ補正、ノイズリダクション**、プログレッシブ**、リセット、メモリー
5	スクリーン (ア 58 ~ 61 ページ 画面の大きさのモード設定をします。	ノーマル、リアル * 、ワイド、フル * 、カスタム、デジタルズーム+/- *
6	サウンド (ア 41ページ 音量の調節や消音の切り換えをします。	音量、消音
7	設定(す 62~83ページ プロジェクターの各種設定を行な います。	言語、メニュー位置、オートセットアップ、キーストーン、バックグラウンド、オンスクリーン表示、ロゴ、天吊り、リア投映、端子、パワーマネージメント、オンスタート、スタンバイモード、クローズドキャプション、ランプコントロール、リモコンコード、セキュリティ、ファン、ファン制御、ランプカウンター、アイルターカウンター、警告履歴、初期設定
8	インフォメーション 3 45ページ 投映中の信号状況と設定の状況を表示します。	入力、水平周波数、垂直周波数、スクリーン、言語、ランプ状態、ランプカウンター、パワーマネージメント、キーロック、暗証番号ロック、リモコンコード

- ▼ 取扱説明書の『別冊』をご覧ください。
- * コンピュータ画面のときのみ表示、または選択可
- ** ビデオ画面のときのみ表示、または選択可

投映中の入力信号の状況やランプの状態を確認する

「インフォメーション」で、投映中の入力信号の状況とランプの状態を画面上で確認 することができます。

- リモコンまたは操作パネルの [MENU] ボタンを押 してメインメニューを出し、「ポイント」ボタンの 上下で[インフォメーション]を選択します。
- 7 サブメニューに、以下の内容が表示されます。



※ ランプは交換推奨時間、フィルターは掃除推奨時間に達すると時間を赤色で表示します。

※ ランプ換算時間や、レンズタイプなどが読み取り不可能なときは「---」で表示します。

インフォメーションの項目

・・・ 投映中の信号の種類

******** (およその目安の数値です)

・・・・ (およその目安の数値です) 垂直周波数•••

スクリーン・・・・・・・・・・・・・・・ 選択中の画面サイズ

************ 選択中の言語

ランプ状態・・・・・・・・・・・・・・ 選択中のランプモード

ランプカウンター・・・・・・・・・ 実使用時間を表示します。

パワーマネージメント・・・・・・・・ 設定内容が表示されます。

キーロック・・・・・・・・・・・・・・・・ キーロックの設定状況が表示されます。

暗証番号ロック・・・・・・・・・・・・・・・・ 暗証番号ロックの設定状況が表示されます。

リモコンコード・・・・・・・・・・・ 設定されているリモコンコードを表示します。

※「インフォメーション」を閉じたいときは、「ポイント」ボタンの上下を押すと他の項目に移り、 リモコンの [INFO.] ボタンを押すとメニュー画面ごと消えます。

リモコン



│ / [INFO.] ボタン

リモコンの「INFO.] ボタンで直接選択、表示 させることができます。

※「INFO.] ボタンは操作パネルにはありません。

こんなときに便利です

プロジェクターの準備・設置などでうまく投映でき ないなどのときに、この画面が簡単に問題解決の手 助けになります。

入力の選択・設定・調整

入力を切り換える

「入力」メニューで入力を切り換える

- [MENU] ボタンを押してメインメニューを出し、[ポイント] ボタンの上下で「入力」メニューを選択します。
- **2** [SELECT] ボタンまたは [ポイント] ボタン右でサ ブメニュー内に入り、ポインタを映したい入力に合 わせ、[SELECT] ボタンを押します。
 - ※「コンピュータ 1」は[ポイント] ボタン右を押すと、 信号選択メニュー(サブメニュー2)が表示されます。
- 3 信号選択メニューが表示されたら、[ポイント] ボタンの上下で信号を選択し、[SELECT] ボタンを押します。

コンピュータ1

RGB [COMPUTER IN 1/S-VIDEO IN/

COMPONENT IN] 端子にコンピュータのアナログ信号が接続されている

ときに選択します。

Component [COMPUTER IN 1/S-VIDEO IN/

COMPONENT IN] 端子にコンポーネントビデオ信号が接続されていると

きに選択します。

RGB (Scart) [COMPUTER IN 1/COMPONENT IN]


端子に映像機器の SCART 映像出力*が SCART-VGA ケーブルで接続されて

いるときに選択します。

S-video [COMPUTER IN 1/S-VIDEO IN/

COMPONENT IN 端子に S 映像信号が接続されているときに選択します。

入力 メニュー



■ [SELECT] ボタンまたは
□ [ポイント] ボタン右



※ [COMPUTER IN 1/S-VIDEO IN/COMPONENT IN] にビデオ機器からのS映像または、コンポーネント信号を接続しているときは「コンピュータ1」から「S-video」または「Component」を選択します。

* SCART 21 ピン端子は、主にヨーロッパ地域で販売されているビデオ機器に備えられているビデオ出力端子で、この端子の RGB 出力をプロジェクターで見るには、ビデオ機器の SCART 21 ピン端子とプロジェクターの [COMPUTER IN 1/S-VIDEO IN/COMPONENT IN] を 専用のケーブルで接続します。[COMPUTER IN 1/S-VIDEO IN/COMPONENT IN] で再生される RGB SCART 信号は 480i、575i の RGB 信号のみです。コンポジットビデオ信号は再生されません。

コンピュータ 2

[COMPUTER IN 2/ MONITOR OUT] 端子に、コンピュータのアナログ信号が接続されているときに選択します。 (信号選択メニューは表示されません)



※「設定」内の「端子」で「モニター出力」を選択している場合は、「コンピュータ 2」はグレーで表示され選択できません。

ビデオ

[VIDEO IN] 端子に、ビデオ入力信号が接続されているときに選択します。

(信号選択メニューは表示されません)



※ [COMPUTER IN 1/S-VIDEO IN/COMPONENT IN] に、ビデオ機器からのコンポーネント信号または、S 映像信号を接続しているときは、「コンピュータ 1」から「Component」または「S-video」を選択します。○▼前ページ

コンピュータシステムの選択

<u>システム</u>モードが自動選択されます

(マルチ スキャン システム)

本機は接続されたコンピュータの信号を判別し、適合するシステムモード (VGA、SVGA、XGA、SXGA・・・) を自動で選択しますので、ほとんどの場合、特別な操作をせずにコンピュータ画面を投映することができます。 『ア%~98ページ 選択されたシステムモードは、サブメニューの「システム」に表示されます。

システムに表示されるメッセージ

Auto

・・・ 接続されたコンピュータの信号に合ったシステムモードがプロジェクターに用意されていない場合、自動 PC 調整機能が働き、システムに「Auto」の表示が出ます。画像が正しく投映されないときは、お使いのコンピュータに合わせてマニュアルで調整し、「カスタムモード*」に登録してください。 (〒51~53ページ

・・・コンピュータの入力信号がありません。接続を確認してください。 (ア17、25ページ

モード 1

••• マニュアルで登録された「カスタムモード」が選択されたとき表示されます。

システムモードを選択する

- **1** [MENU] ボタンを押してメニューを出し、[ポイント] ボタンの上下で「入力」メニューを選択します。
- **2** [ポイント] ボタン右でサブメニュー内に入り、ポインタを「コンピュータ 1」に合わせ [SELECT] ボタンを押します。
- **3** [ポイント] ボタンの上下でポインタを、サブメニューの下方にある「システム」に合わせ、[SELECT] ボタンを押します。
 - システムモードを選択するサブメニュー 2 が表示 されます。
- **4** [ポイント] ボタンの上下でポインタを、いずれかのモードに合わせて [SELECT] ボタンで選んでください。
- **5** [SELECT] ボタンまたは [ポイント] ボタン左でサ ブメニューに戻ります。



※ カスタムモード:お使いの コンピュータに合わせて、 お客さまがマニュアルで登録したシステムモードです。
3 51~53ページ

設定・調整

ビデオシステムの選択

システムモードを選択する

- **1** [MENU] ボタンを押してメニューを出し、[ポイント] ボタンの上下で「入力」 メニューを選択します。
- **2** [ポイント] ボタン右でサブメニュー内に入り、ポインタを「ビデオ」または「S-video」に合わせ「SELECT」ボタンを押します。
- **3** [ポイント] ボタンの上下でポインタを、サブメ ニューの下方にある「システム」に合わせ、[SELECT] ボタンを押します。
 - システムモードを選択するサブメニュー2が表示されます。
- **4** [ポイント] ボタンの上下でポインタを、いずれかのモードに合わせて [SELECT] ボタンで選んでください。
- **5** [SELECT] ボタンまたは [ポイント] ボタン左でサ ブメニューに戻ります。





VIDEO または S-VIDEO 端子入力選択時

Auto(自動)

入力信号のカラーシステムにプロジェクターが自動で対応します。

**「PAL-M」「PAL-N」は自動選択されません。上記「1」「2」の手順で選択してください。

PAL • SECAM • NTSC • NTSC4.43 • PAL-M • PAL-N

対応できるカラーシステムの一覧です。日本のカラーシステムは NTSC です。入力信号の状態が悪く、「Auto」に設定してもシステムが自動で選択されないとき(色ムラがある、色が出ないときなど)は、「NTSC」を選んでください。

コンポーネント入力選択時

Auto(自動)

入力信号の走査方式にプロジェクターが自動で対応します。

コンポーネント映像の操作方式

正しい映像が再生されないときは、メニュー の中から正しい走査方式を選んでください。

コンピュータシステムの調整

メニューから調整する

自動 PC 調整

- **1** [MENU] ボタンを押してメインメニューを出し、[ポイント] ボタンの上下で「PC 調整」メニューを選択します。
- **2** [SELECT] ボタンまたは [ポイント] ボタン右でサ ブメニュー内に入り、ポインタを「自動 PC 調整」 に合わせ、[SELECT] ボタンを押すと自動調整を実 行します。

PC 調整メニュー

- ※ 自動 PC 調整機能で「トラッキング」「総ドット数」「水平位置」「垂直位置」のすべてを完全に調整できないコンピュータもあります。その場合は、マニュアルで調整し、「カスタムモード」に登録してください。
 - **3** 51 ~ 53 ページ
- ※ 自動調整した内容を一度登録しておくと、前述のシステムメニューでそのモードを選択できます。登録のしかたについては、「マニュアル PC 調整の手順 3-3、メモリー」の項目をご覧ください。
- ※ システムメニューで、480p、575p、720p、480i、575i、1035i、1080iが選択されているときは、 自動 PC 調整機能ははたらきません。
- ※ で使用のコンピュータまたは、信号の種類によっては、正しく映らないときがあります。


マニュアル PC 調整 (「カスタムモード」を登録する)

本機は、接続されたコンピュータの信号を判別し、適合するモードを自動選択しますが、コンピュータによっては自動選択できないものもあります。メニューバーの「システムボックス」に「Auto」と表示され、画像が正しく投映されないときは、PC 調整メニューでマニュアル調整し、「カスタムモード」に登録してください。登録した「カスタムモード」は、システムメニューで選択できます。「カスタムモード」は 5 個まで登録することができます。

手 順

- **1** [MENU] ボタンを押してメインメニューを出し、[ポイント] ボタンの上下で「PC 調整」メニューを選択します。
- **2** [SELECT] ボタンまたは [ポイント] ボタン右でサブメニュー内に入り、ポインタを調整したい項目に合わせ、[SELECT] ボタンまたは [ポイント] ボタン右を押すと調整したい項目の詳細メニュー*が現れます。調整は画面を見ながら [ポイント] ボタンの左右で行ないます。
 - ※詳細メニュー表示で[ポイント]ボタンの上下を押すと、 調整したい項目を順送りすることができます。

<u>PC 調整メニュー</u>



■ [SELECT] ボタンまたは ■ [ポイント] ボタン右

トラッキング 1L 回送 样子 ◆スクロール ◆ 調査 回題 戻る

3-1 (リセット

- ① ポインタを「リセット」に合わせ、[SELECT] ボタンを押すと「はい、いいえ」の確認メニューが表示されます。
- ②「はい」を選択し「SELECT」ボタンを押すと、調整した内容をキャンセル(リセット)し、調整前の値を表示します。「いいえ」を選択し [SELECT]ボタンを押すとキャンセル(リセット) を中止することができます。
 - ※ 自動的にサブメニューにもどります。

3 -2 データ消去

- ① ポインタを「データ消去」に合わせ、[SELECT] ボタンまたは[ポイント] ボタン右を押すと、 サブメニュー 2 に各モードの登録内容が表示されます。
- ② [ポイント] ボタンの上下で消去したいモード を選択し [ポイント] ボタン右、または [SELECT] ボタンを押します。「はい、いいえ」の登録確 認メニューが表示されます。
- ③「はい」を選択し [SELECT] ボタンを押すと登録が解除され、サブメニュー 2 に戻ります。
 - ※ モードの選択をやり直したいときは、「いいえ」を 選択し [SELECT] ボタンを押すとサブメニュー 2 へ戻ります。登録したいモードを選び直してくだ さい。
- ② [ポイント] ボタン左を押すとサブメニューに 戻ります。



3-3 メモリー

※ 調整した項目は「メモリー」で登録しないと保存されません。

- ① ポインタを「メモリー」に合わせ、[SELECT] ボタンまたは [ポイント] ボタン右を押すと、 サブメニュー 2 に各モードの登録内容が表示されます。
- ② [ポイント] ボタンの上下で登録したいモード を選択し [ポイント] ボタン右、または [SELECT] ボタンを押します。「はい、いいえ」の登録確 認メニューが表示されます。
- ③ 「はい」を選択し [SELECT] ボタンを押すと登録が解除され、サブメニュー 2 に戻ります。
 - ※ モードの選択をやり直したいときは、「いいえ」を 選択し [SELECT] ボタンを押すとサブメニュー 2 へ戻ります。登録したいモードを選び直してくだ さい。
- ② [ポイント] ボタン左を押すとサブメニューに 戻ります。



※ 登録されるとモード番号の 後ろに「データあり」と表示されます。

項目

操作手順


- ① ポインタを項目に合わせ、[SELECT] ボタンを押すと、詳細メニューが表示されます。
- (2) 「ポイント」ボタンの上下で調整します。
- ③ [SELECT] ボタンまたは[ポイント] ボタン左を押すとサブメニューに戻ります。※ 詳細メニュー表示で「ポイント」ボタンの上下を押すと、下記項目が順送りで表示さ

れます。

トラッキング

トラッキング (同期) がずれて画面のちらつきがあるときに調整します。(0 から 31 まで)

※ コンピュータによっては、画面のちらつきが完全に消えない場合があります。





総ドット数

1 水平期間の総ドット数を調整します。

水平位置

画面の水平方向の位置を調整します。

垂直位置

画面の垂直方向の位置を調整します。

クランプ

クランプ位置を調整します。

投映している映像に暗い線が出ているときに使います。

画面領域 H

水平解像度を調整します。

[ポイント] ボタンの左右でコンピュータの水平解像 度に合わせて調整してください。

画面領域 V

垂直解像度を調整します。

[ポイント] ボタンの左右でコンピュータの垂直解像 度に合わせて調整してください。

※ システムメニューで 480p、575p、720p、480i、575i、1035i、1080i のシステムモードが選択されているときは、「画面領域 H/V」の調整はできません。

イメージの調整

イメージ選択メニューで画質モードを選択する

- 1 [MENU] ボタンを押してメインメニューを出し、「ポ イント〕ボタンの上下で「画質モード」メニューを 選択します。
- **?** [SELECT] ボタンまたは [ポイント] ボタン右で サブメニュー内に入り、お好みのモードに合わせ、 「SELECT」ボタンを押します。



[SELECT] ボタンまたは 「ポイント] ボタン右

ダイナミック

「標準」よりもメリハリの効いた画質を再現することが できます。

標準

「コントラスト、明るさ、色温度、ホワイトバランス(赤/緑/青)、画質、ガンマ補 正」が、工場出荷時設定の標準値になります。

リアル

このモードは中間調が明るめに補正され 映画を見るのに適した、階調表現を重視 るため、明るい場所での見栄えが改善さした画質です。 れます。

※ コンピュータ入力時のみ選択できます。

シネマ

※ビデオ入力またはコンポーネント入力時の み選択できます。

黒(緑)板

教室などの緑色をした黒板に投映するとき、白いスクリーンに投映したときに近い 色合いを再現します。

カラーボード

スクリーンの準備ができないときなど、色のついた壁などに投映するとき、白いス クリーンに投映したときに近い色合いを再現します。

操作手順

- ① [ポイント] ボタン右を押すと色選択画面が表示されます。
- ② 「ポイント」ボタンの上下で投映面の色に近い項目を選択し、「SELECT」ボ タンを押します。
- ③ [ポイント] ボタン左でサブメニューに戻ります。

イメージ 1~4 》※ コンピュータ、ビデオのそれぞれで登録できます。

イメージ調整メニューでマニュアル調整した画質を呼び出します。

マニュアルでイメージ調整を行なう

手 順

- **1** [MENU] ボタンを押してメインメニューを出し、[ポイント] ボタンの上下で「画質調整」メニューを選択します。
- **2** [SELECT] ボタンまたは [ポイント] ボタン右でサブメニュー内に入り、ポインタを調整したい項目に合わせ、[SELECT] ボタンを押すと調整したい項目の詳細メニュー(*) が現れます。調整は画面を見ながら「ポイント] ボタンの左右で行ないます。
 - ※ 詳細メニュー表示で[ポイント] ボタンの上下を押すと、 調整したい項目を順送りすることができます。

3-1 (リセット

- ① ポインタを「リセット」に合わせ、[SELECT] ボタンを押すと、「はい、いいえ」の確認メニューが表示されます。
- ②「はい」を選択し [SELECT] ボタンを押すと、調整した内容をキャンセル(リセット)し、調整前の値を表示します。「いいえ」を選択し [SELECT] ボタンを押すとキャンセル (リセット) を中止することができます。
 - ※ 自動的にサブメニューにもどります。

3-2 メモリー

※ 調整した項目は「メモリー」で 登録しないと保存されません。

- ① ポインタを「メモリー」に合わせ、[SELECT] ボタンまたは [ポイント] ボタン右を押すと、 サブメニュー 2 に「イメージ $1 \sim 4$ 」の登録内 容が表示されます。
- ② 「ポイント」ボタンの上下で登録したいモードを選択し「ポイント」ボタン右、または「SELECT」ボタンを押します。「はい、いいえ」の登録確認メニューが表示されます。
- ③「はい」を選択し [SELECT] ボタンを押すと登録が解除され、サブメニュー 2 に戻ります。
 - ※ モードの選択をやり直したいときは、「いいえ」を 選択し [SELECT] ボタンを押すと「ユーザーイ メージ登録画面」へ戻ります。登録したいモード を選び直してください。



■ [SELECT] ボタンまたは
□ 「ポイント」ボタン右



■ [SELECT] ボタンまたは
■ [ポイント] ボタン右



項目

操作手順

- ① ポインタを項目に合わせ、[SELECT] ボタンを押すと、詳細メニューが表示されます。
- ② [ポイント] ボタンの左(◀) 右(▶) で調整します。
- ③ 「SELECT」ボタンを押すとサブメニューに戻ります。
- ※ 詳細メニュー表示で [ポイント] ボタンの上下を押すと、下記項目が順送りで表示されます。

コントラスト

◆うすくなる **▶** こくなる (0 ~ 63)

明るさ

◆暗くなる **▶**明るくなる (0~63)

色の濃さ

- **◆**うすくなる **▶** こくなる (0 ~ 63)
- ※ビデオ入力またはコンポーネント入力時のみ調整できます。



■ [SELECT] ボタンまたは ■ [ポイント] ボタン右

色合い

- **▲**紫がかる ▶ 緑がかる (0~63)
- ※ビデオ入力またはコンポーネント入力時のみ調整できます。
- ※ カラーシステムが PAL、SECAM、PAL-M、PAL-N のときは、 「色合い」の調整はできません。

色温度

- ■超低へ ▶高へ(超低一低一中一高)
- ※ 超低(赤みがかる)~高(青みがかる)
- ※ この項目を調整すると「ホワイトバランス」の調整値も変化します。
- ※「ホワイトバランス」(赤/緑/青のどれか1つでも)の 調整をすると「ユーザー」と表示されます。

ホワイトバランス(赤/緑/青)

◆うすくなる ▶ こくなる (各色0~63)

画質

◆やわらかい **▶**くっきり (0~15)

ガンマ補正

「ポイント」ボタンの左右で映像の白レベルから黒レ ベルまでのコントラストバランスを調整します。 $(0 \sim 15)$

・ノイズリダクション

古いビデオやノイズの多い映像を見るとき、ザラつき (ノイズ) が軽減されます。

- **オフ | ・・・** ノイズのない映像を見るときは「オフ | に設定してください。
- ・・・ ノイズリダクション:弱
- **L2 ・・・** ノイズリダクション:強
- ※ システムメニューで 1080i、1035i、480p、575p、720pの信号を選択しているとき、または コンピュータ信号入力時は「ノイズリダクション」は選択できません。

ノイズリダクションの使い分け

ノイズリダクションを使用すると、動きの早い映像をみるとき、残像が発生するこ とがあります。

- 動きの早い映像(アクション映画など)のときは「L1」(弱)に設定する。
- 動きの遅い映像のときは「L2」(強)に設定する。

プログレッシブ

- **オフ**・・・・動きの多い映像でチラツキや横線が目 立つときは「オフ」に設定してください。
- l・・・プログレッシブスキャンを「ON」にし ます。(動画のとき)
- ・・・ プログレッシブ スキャンを「ON」にし ます。(静止画のとき)


フィルム

- · · · 「3-2 プルダウン / 2-2 プルダウン」され た映画を投映するときに、映画の質感 を損なわずに再生できます。
- ※ システムメニューで 1080i、1035i、480p、575p、720p の信号を選択しているとき、または コンピュータ信号入力時は「プログレッシブ」は選択できません。

画面サイズの調整

お好みにより、画像サイズを変えることができます。

- **1** [MENU] ボタンを押してメインメニューを出し、[ポ イント〕ボタンの上下で「スクリーン」メニューを 選択します。
- $m{2}$ [SELECT] ボタンまたは [ポイント] ボタン右でサ ブメニュー内に入り、スクリーンモードを選択し、 [SELECT] ボタンまたは「ポイント] ボタン右を押 します。
- ※ リモコンの [SCREEN] ボタンで直接選択、表示させるこ とができます。 39ページ



[SELECT] ボタンまたは [ポイント] ボタン右



画面サイズの選択(コンピュータ入力時)

ノーマル

入力信号のアスペクト比を保ったまま、表示できる最 大の大きさで表示します。

リアル

画像をオリジナルサイズで投映します。

- (1) 画像サイズが有効投映画面^{注)} よりも小さいとき は、画面の中央に投映し、画面左上に「リアル」 の表示が現れます。
- ② 画像サイズが有効投映画面^{注)} と同じときは、画 面の左上に「リアル」の表示が現れますが、そ の後「ノーマル」で投映されます。
- (3) 画像サイズが有効投映画面^{注)} よりも大きいとき は、画面の左上に「リアル」の表示が現れ、画 面の上下左右に△が表示されます。[ポイント] ボタンの上下左右で画像を移動させます。
- ※「リアル」を選択しているとき、「デジタルズーム +・-」 は選択することができません。

ワイド


画像を有効投映画面注)の幅に合わせ、横 16: 縦9の ワイド画面で投映します。

注) 1024 × 768 ドット

ノーマル

※ 表示は約4秒間出ます。

リアル



- ※ 補正された方向の矢印は赤 く表示されます。
- ※ 最大の補正位置で矢印の表 示が消えます。

フル

アスペクト比、横4:縦3のフルスクリーンサイズで 投映します。

※「フル」を選択しているとき、「デジタルズーム +・-」 はグレーで表示され選択することができません。

デジタルズーム+

「デジタルズーム+」を選択するとメニューバーが画 注) 1024 × 768 ドット 面から消え、「D.zoom +」表示が現われます。 「SELECT」ボタンを押すごとに画像が拡大します。 「ポイント」ボタンの上下左右で画像を移動させます。 画像の移動機能は、画像サイズが有効投映画面注)よ りも大きいときのみはたらきます。

デジタルズームー

「デジタルズームー」を選択するとメニューバーが画 面から消え、「D.zoom - 」表示が現われます。 「SELECT」ボタンを押すごとに画像が縮小します。 「ポイント」ボタンの上下左右で画像を移動させます。 画像の移動機能は、画像サイズが有効投映画面注)よ りも大きいときのみはたらきます。

※「カスタム」モードのときは「デジタルズームー」は無効 になります。



- ※「デジタルズーム」モードから抜けるときは、[D.ZOOM、SELECT、ポイント] 以外のボタン を押します。
- ※「ノーマル」モードへもどるときは、ポインタを「ノーマル」モードに合わせ「SELECT」ボ タンを押します。
- ※ 有効投映画面注)以外の画像データは、初期画面で有効投映画面注)に合うように自動的に画 像サイズが変換されます。
- ※ PC 調整メニューでマニュアル調整した「カスタムモード」をコンピュータのシステムモー ドに使用しているときは、「デジタルズーム -」モードのときの画像の移動機能は正しくは たらかないことがあります。
- ※ システムモード((̄ア 48ページ)で「VGA、SVGA、SXGA、WXGA、UXGA」が選択されていて、 上部への「キーストーン」調整が最大値のとき、「デジタルズームー」が正しくはたらかな いときがあります。
- ※ 入力信号がないとき、「リアル・フル・デジタルズーム +/ ー」は選択できません。「カスタム」 は選択できますが、「アスペクト調整」の画面は表示されず、調整できません。

「カスタム」は次ページ

画面サイズの選択(ビデオ/コンポーネント入力時)

(ノーマル

入力信号のアスペクト比を保ったまま、表示できる最 大の大きさで表示します。

ワイド


DVD プレーヤ等のワイドモードで出力された映像信号を、アスペクト比横 16:縦9 のワイド画面で投映します。


画面サイズの選択(コンピュータ・ビデオ共通)


カスタム

水平と垂直の、スケールおよび位置を調整します。

- 1 [ポイント] ボタン右を押します。
 - ※ [SELECT] ボタンを押すとスクリーンモードの「カスタム」を選択することになります。
- 2 サブメニュー2の調整画面が表示されます。
- **3** [ポイント] ボタンの上下で項目を選択し、[SELECT] ボタンまたは [ポイント] ボタン右を押すと詳細メニューが表示されます。
 - ※「H&V」は [SELECT] ボタン押して、サブメニュー2上 で調整します。
 - ※ 詳細メニュー表示で[ポイント] ボタンの上下を押すと、「H&V、共通、リセット」以外のメニューが順送りで表示されます。
- **4** [ポイント] ボタンの左右で調整し、[SELECT] ボタンまたは [ポイント] ボタンの左でサブメニューに戻ります。







■ [SELECT] ボタンまたは ■ [ポイント] ボタン右

- ※ 無信号時は調整できません。無信号時は「アスペクト調整」の調整値は反映されません。
- ※無信号時に「カスタム」の選択はできますが、「アスペクト調整」の画面は表示されず、調整することはできません。
- ※ 調整中に無信号になると、調整値は保持されますが、「アスペクト調整」画面は消えます。

水平スケール

水平のスケールを調整します。

[SELECT] ボタンを押して設定画面に入り、[ポイント] ボタンの左右で調整します。[SELECT] ボタンでサブメニューに戻ります。

垂直スケール

垂直のスケールを調整します。

[SELECT] ボタンを押して設定画面に入り、[ポイント] ボタンの左右で調整します。[SELECT] ボタンでサブメニューに戻ります。

H&V

垂直および水平のスケールを調整するときに、垂直と水平のスケールを連動させ、映像のアスペクトを保持したままスケール調整をするときに「オン」を選択します。

[SELECT] ボタンを押すと、▲▼ がサブメニュー 2 上に表示されます。[ポイント] ボタンの上下で「オン・オフ」を選択します。[SELECT] ボタンまたは[ポイント] ボタン左でサブメニュー 2 に戻ります。

※「水平スケール」で調整し、数値の変化に合わせて「垂直スケール」の数値も変化します。

水平位置

水平の位置を調整します。

[SELECT] ボタンを押して設定画面に入り、[ポイント] ボタンの左右で調整します。[SELECT] ボタンでサブメニューに戻ります。

垂直位置

調整した内容を全ての入力に反映します。**

[SELECT] ボタンを押すと「はい、いいえ」の登録確認メニューが表示されます。「はい」を選択し [SELECT] ボタンを押すと登録されます。 (自動的にサブメニューに戻ります。)

リセット

調整した内容を全てリセットします。

[SELECT] ボタンを押すと「はい、いいえ」の登録確認メニューが表示されます。「はい」を選択し [SELECT] ボタンを押すとリセットされます。 (自動的にサブメニューに戻ります。)

** 例えば、コンピュータ入力で「水平スケール」を「0」から「2」に変えて登録したとき、ビデオ入力で「カスタム」を表示させたときに「水平スケール」に「2」が表示されている、ということです。


各種機能の設定

「設定」メニューで各種機能の設定をする

手 順

- **1** [MENU] ボタンを押してメインメニューを出し、[ポイント] ボタンの上下で「設定」メニューを選択します。
- **2** [SELECT] ボタンまたは [ポイント] ボタン右でサ ブメニュー内に入ります。[SELECT] ボタンや「ポ イント」ボタンの右で、選んだ項目の設定の切り換 えを行ないます。
- ※項目によっては、詳細なサブメニュー2が出ます。







言語


画面表示の言語を切り換える機能です。英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、オランダ語、スウェーデン語、フィンランド語、ポーランド語、ハンガリー語、ルーマニア語、ロシア語、トルコ語、中国語、韓国語、日本語、タイ語の18か国語の中から選べます。

- (1) [SELECT] ボタンを押すと、サブメニュー2(言語選択メニュー)が表示されます。
- ② [ポイント] ボタンの上下で選択します。[SELECT] ボタンで決定します。
- (3) [ポイント] ボタン左でサブメニュー2に戻ります。

メニュー

オンスクリーンメニューの表示についての設定を変えることができます。

[SELECT] ボタンを押すたびに、下図の番号順にメニュー画面が移動します。



゙オートセットアップ ゙

オートセットアップ機能の動作内容の設定を行ないます。

- (1) [SELECT] ボタンを押すと、サブメニュー2が表示されます。
- ② [ポイント] ボタンの上下で選択します。[SELECT] ボタンで決定します。
- ③ [ポイント] ボタン左でサブメニュー2に戻ります。

(2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2. 1) | (2

自動入力切換

信号の有無を検出し、入力のある信号で自動的に止まる機能です。

[SELECT] ボタンを押すと、 $extbf{A}$ がサブメニュー 2 上に表示されます。 [ポイント] ボタンの上下で選択します。 [SELECT] ボタンまたは [ポイント] ボタン左でサブメニュー 2 に戻ります。

オフ ・・・「自動入力切換」は作動しません。

オン1 ・・・操作パネルの [AUTO SETUP]、リモコン の [AUTO SET] ボタンを押したときに 作動します。

[オン2]・・・以下のときに作動します。

- ① リモコンまたは操作パネルの [I/O ON/STAND-BY] ボタンで電源を入れたとき。
- ② 操作パネルの [AUTO SETUP]、リモコンの [AUTO SET] ボタンを押したとき。
- ③ プロジェクターが動作中に選択している信号が入力されなくなったとき。
- %「オン $2\cdot ①$ 」のとき、「暗証番号ロック・オン」に設定して暗証番号を入力しても「自動入力切換」は作動しません。
- ※「オン2・③」のとき、オンスクリーンメニューが表示されているときに信号が入力されなくなったときは作動しません。その後メニューを消しても作動しません。
- ※「FREEZE」または [NO SHOW] 実行中に信号が入力されなくなったときは、それぞれが解除されてから検出動作を開始します。
- ※「自動入力切換」が作動している途中に操作パネルの [AUTO SET] ボタン、リモコンの [AUTO SET]、[COMPUTER1/2]、[VIDEO]、[S-VIDEO]、[COMPONENT] ボタンを押すと、検出動作を停止します。
- ※ RGB 入力はセパレートシンクのみに対応しています。
- ※ 変換ケーブルで接続しているときは、入力信号が正しく検出されないときがあります。

自動 PC 調整

[SELECT] ボタンを押すと、 $extbf{A}$ がサブメニュー 2 上 に表示されます。 [ポイント] ボタンの上下で選択します。 [SELECT] ボタンまたは [ポイント] ボタン左でサブメニュー 2 に戻ります。

オフ・・・動作設定を行ないません。

「オン」・・・ 自動 PC 調整を行ないます。

※ 工場出荷時は「オン」に設定されています。

オートキーストーン

[SELECT] ボタンを押すと、 $extbf{A}$ がサブメニュー 2 上に表示されます。 [ポイント] ボタンの上下で選択します。 [SELECT] ボタンまたは [ポイント] ボタン左でサブメニュー 2 に戻ります。

オフ・・・・動作設定を行ないません。

自動 ・・・プロジェクターを傾けると、いつも「オートキーストーン」が自動的に補正を行なうように設定します。

手動 ・・・ 本体の「AUTO SETUP」ボタンを押した ときに「オートキーストーン」が働く ように設定します。

- ※ 工場出荷時は「自動」に設定されています。
- ※ 電源を入れたときのカウントダウン中は動作しません。カウントダウン終了後に動作を開始します。
- ※「天吊り」機能が「オン」のときは選択できません。

 (ア71ページ
- ※ 調整中に他のボタンが押されると中止します。このとき、押したボタンの機能は動作しません。
- ※ 設置の状況によっては台形ひずみを完全に補正できないこともあります。そのような場合 は手動で補正を行なってください。

🥠 同時に3つの設定を「オフ」にはできません。

たとえば、「自動入力切換」と「オートキーストーン」を「オフ」にしたときは、「自動 PC 調整」 は選択できなくなり、自動的に「オン」に設定されます。

(キーストーン

画面の台形ひずみを補正する機能です。

SELECT ボタン

[SELECT] ボタンを押すと、画面からメニュー表示 が消えて「キーストーン」表示が現われます。「ポ イント〕ボタンの上下で画面の台形ひずみを補正し ます。

ポイントボタン右

「ポイント」ボタンの上下で「リセット」または「メ モリー」を選択し、「SELECT」ボタンを押して決定 します。

メモリー ・・・ 電源コードを抜いても調整した状態を 記憶します。

リセット

・・・ 電源コードを抜くと調整した状態がリ セットされます。

※ キーストーン調整で補正した画面は信号をデジタル圧縮し て映しますので、線や文字がオリジナルの画像と多少異な る場合があります。





[SELECT] ボタン

- ※ 表示は約4秒間出ます。
- ※「オンスクリーン表示・オフ」 ((ア66ページ) のときは表 示されません。
- ※ 補正された方向の矢印は赤 く表示されます。(無補正の 場合の表示は白色です。)
- ※ 最大の補正位置で矢印の表 示が消えます。
- ※ 表示が現れているあいだに、 リモコンの [KEYSTONE] ボタンを押すと、補正前の 状態に戻ります。



[ポイント] ボタン右



バックグラウンド

信号のないときの背景画面(「青/ユーザー/黒」)を 選択します。

[SELECT] ボタンを押すと、▲▼ がサブメニュー上に表 示されます。[ポイント] ボタンの上下で選択します。 [SELECT] ボタンまたは [ポイント] ボタン左で、サブメ ニューに戻ります。

- ※ 画像の再生前や中断時のノイズの画面を映さずに選択した画面を映します。
- ※「ユーザー」はキャプチャー機能で取り込んだ画像を表示します。
- ※ キャプチャー画像が無いときは、「ユーザー」は選択できません。

オンスクリーン表示

画面表示を出す・出さないを選択する機能です。

[SELECT] ボタンを押すと、▲▼ がサブメニュー上に表 示されます。[ポイント] ボタンの上下で選択します。 「SELECT」ボタンまたは「ポイント」ボタン左で、サブメ ニューに戻ります。

オフ 「・・・以下の画面表示以外は出しません。

- メニュー表示(ア43ページ
- 電源を切るときの、 「もう1度押すと電源が切れます」の表示
- P-TIMER 表示 (**ア** 40 ページ
- ・自動 PC 調整の「しばらくお待ち下さい」 の表示
- パワーマネージメント時のタイマー表示
- 画面サイズが有効投映画面(1024 × 768) ドット)より大きいとき表示される「△」 の矢印 (7 58、59ページ

カウントダウンオフ

・・・ ランプ点灯後 30 秒のカウントダウンを表 示せず、すぐに投映します。

> 投映画面が少し暗くても早く映像を映したい ときに選択します。

オン・・・・すべての画面表示を出します。

ある程度投映画面が明るくなってから、映像 を映したいときに選択します。

ロゴ

ロゴ選択、画面のキャプチャー、ロゴ選択の暗証番号 の設定をします。

- ① [SELECT] ボタンを押すと、サブメニュー 2 が表示されます。
- ② [ポイント] ボタンの上下で選択します。[SELECT] ボタンで決定します。
- (3) [ポイント] ボタン左でサブメニュー2に戻ります。



※「ロゴ暗証番号ロック」が「オン」のときは、「ロゴ選択」と「キャプチャー」は設定できません。

ロゴ選択

電源を入れたときのロゴ表示を選択することができます。

[SELECT] ボタンを押すと、 $extbf{A}$ がサブメニュー 2 上 に表示されます。 [ポイント] ボタンの上下で選択します。 [SELECT] ボタンまたは [ポイント] ボタン左でサブメニュー 2 に戻ります。



オフ・・・・ロゴ表示を画面に出しません。

ユーザー・・・キャプチャー機能で取り込んだ画像を 表示します。

初期設定・・・工場出荷時の設定を表示します。


※ キャプチャー機能で取り込んだ画像がないときは「ユーザー」は選択できません。

キャプチャー

投映している画面を静止画像として取り込むこと ができます。

取り込んだ画像はスタートアップロゴ(「ロゴ選択」)や、背景画面(「バックグラウンド」)に設定することができます。

[SELECT] ボタンを押すと、 $extbf{A}$ がサブメニュー 2 上 に表示されます。 [ポイント] ボタンの上下で選択します。 [SELECT] ボタンまたは [ポイント] ボタン左でサブメニュー 2 に戻ります。




(キャプチャーの手順)

① [ポイント] ボタンの上下でポインタを「キャプチャー」 に合わせ、[SELECT] ボタンを押すと、「はい」、「いいえ」 の表示が現れます。

はい・・・画面の取り込みを始めます。

いいえ ・・・キャプチャー機能を取り消します。

②「はい」を選択すると、取り込みを始めます。 取り込みの進行を示すバーが現れます。 取り込みが完了するとメニュー表示は消えます。 このとき、取り込みを中止したいときは、バーの上に ある「戻る?」の「はい」*を選択し [SELECT] ボタン押します。



₩ ご注意 *

「戻る?」で「はい」を選択すると、すでに「ユーザー」 に保存していた画像の登録も削除されます。

- ※「ユーザー」へ保存できるのは1画面のみです。
- ※ 適切な画面を取り込むために、「画質モード」は「標準」を選択しておいてください。
- ※ 画像を取り込むときは「キーストーン」「カスタム」調整を一時的に解除します。
- ※ この機能が使えるのは以下の信号のときです。

コンピュータ・・・XGA 以下(ただし、「画面領域 H」を 1280 以上、「画面領域 V」を 1024 以上に設定すると不可)

ビデオ・・・コンポジット、S ビデオ、480p、575p、480i、575i

ロゴ暗証番号ロック

「ロゴ」の設定・変更を暗証番号を持つ管理者以外できなくします。設定により以下のモードが選択できます。

オフ ・・・ 暗証番号なしで「ロゴ選択」と「キャプ チャー」の設定・変更ができます。

オン ・・・ 暗証番号を入れないと、「ロゴ選択」と 「キャプチャー」の設定・変更はできま せん。



手 順

- 1 [ポイント] ボタンの上下でポインタを「ロゴ暗 証番号ロック」に合わせ、[SELECT] ボタンを押 すと、暗証番号を入力する画面が現れます。
 - ※「オン」「オフ」のどちらを選択していても暗証番号 の入力画面は表示されます。
- 2 暗証番号を入力します。
 - ※ 下記の「暗証番号の入力方法」を参照してください。
- **3** 暗証番号が承認されると、サブメニュー2に戻り、「ロゴ暗証番号」の「オン・オフ」の設定と、暗証番号の変更ができるメニュー表示が現れます。
- **4**「オン・オフ」は [ポイント] ボタンの上下で切り換え、選択します。

暗証番号の変更は次ページを参照してください。




暗証番号の入力方法

- 1 [ポイント]ボタンの上下で0~9の数字を選択し、 [ポイント]ボタン右でポインタを2けた目に移動 します。(1 けた目の表示が「*」に変わります。) この操作を繰り返し、4 けた全ての数字を入力します。
- **2** 4 けた全ての数字を入力したらポインタを [ポイント] ボタン右で「セット」に移動します。
- **3** [SELECT] ボタンを押すと「はい」、「いいえ」の表示が現れます。
- **4** [ポイント] ボタンの上下でいずれかを選択し [SELECT] ボタンを押します。
- ※ 工場出荷時のロゴ暗証番号の数字は、「4321」です。
- ※ 数字の入力をやり直したいときは、[ポイント] ボタンの左右でやり直したいけたを選択し、 [ポイント] ボタン上下で数字を選び直します。
- ※「キャンセル」にポインタを合わせて [SELECT] ボタンを押すと、サブメニュー 2 に戻ります。

暗証番号を変更する

- 1 [ポイント] ボタンの上下で「ロゴ暗証番号変更」 を選択し、「SELECT」ボタンを押します
- **2** 暗証番号を入力します。「新口ゴ暗証番号」の画面表示が現れます。
- **3** [ポイント] ボタンの上下で0~9の数字を選択し、[ポイント] ボタン右でポインタを2けた目に移動します。この操作を繰り返し、4けた全ての数字を入力します。
 - ※ このときは決定した数字も見えています。変更後の数字をはっきり確認していただけるように、数字を見せています。
- **4** 4 けた全ての数字を入力したらポインタを [ポイント] ボタン右で「セット」に移動します。 [SELECT] ボタンを押して決定します。
- 5 さらに、「OK?」の表示が現れますので、[ポイント] ボタンの上下で はい にポインタを合わせ、 [SELECT] ボタンを押します。新しい暗証番号が 登録されます。
- 6 サブメニュー2に戻ります。





シメモ

- ・ 入力を中断し、この機能の操作をやめるときは [ポイント] ボタンの左右で「キャンセル」を選択し、[SELECT] ボタンを押します。サブメニュー 2 に戻ります。
- 数字の入力をやり直したいときは、[ポイント] ボタンの左右でやり直したいけた を選択し、[ポイント] ボタンの上下で数字を選び直します。
- 以下のようなときは、エラーを表しています。入力をやりなおしてください。
 - ・「ロゴ暗証番号」と入力した数字(見た目は「*」)が赤く表示された。

天吊り

この機能を「オン」にすると、画像の上下左右を反転して映します。天井から逆さに吊り下げて設置するときに設定します。


[SELECT] ボタンを押すと、▲▼ がサブメニュー上に表示されます。[ポイント] ボタンの上下で選択します。 [SELECT] ボタンまたは [ポイント] ボタン左で、サブメニューに戻ります。

リア投映

この機能を「オン」にすると、画像の左右を反転して 映します。

透過型スクリーンの後ろから投映するときに設定します。

[SELECT] ボタンを押すと、▲▼ がサブメニュー上に表示されます。[ポイント] ボタンの上下で選択します。 [SELECT] ボタンまたは [ポイント] ボタン左で、サブメニューに戻ります。



端子

本機の後ろにある [COMPUTER IN 2/MONITOR OUT] 端子の切り換えを行ないます。入力端子として端子を使用するためには、「コンピュータ 2」を、「コンピュータ 1」の「RGB」の出力端子として使用するためには、「モニター出力」を選んでください。

- (1) [SELECT] ボタンを押すと、サブメニュー2が表示されます。
- ② [ポイント] ボタンの上下で選択します。[SELECT] ボタンで決定します。
- ③ [ポイント] ボタン左でサブメニュー2に戻ります。
- ※ 工場出荷時は「コンピュータ 2」に設定されています。
- ※「入力」で「コンピュータ 2」を選択しているときはこの項目は選択できません。

パワーマネージメント

パワーマネージメント機能の動作設定を行ないます。

- (1) [SELECT] ボタンを押すと、サブメニュー2が表示されます。
- ② [ポイント] ボタンの上下で選択します。[SELECT] ボタンで決定します。
- ③ [ポイント] ボタン左でサブメニュー2に戻ります。

オフ ・・・パワーマネージメント機能を解除します。







シャットダウン

*** 設定された時間が経つとランプが消灯し 電源が切れます。



タイマーの設定

1~30分の範囲で設定できます。

(手順)

[SELECT] ボタンを押すと、 $extbf{N}$ がサブメニュー 2 上に表示されます。[ポイント] ボタンの上下で選 択します。[SELECT] ボタンまたは [ポイント] ボ タン左でサブメニュー 2 に戻ります。



- パワーマネージメント動作詳細については35ページを参照してください。
- ※ 工場出荷時は「待機・5分」に設定されています。
- ※「FREEZE((ア39ページ)、NO SHOW((ア40ページ)」機能がはたらいているときは、パワーマネージメントは動作しません。
- % パワーマネージメントがはたらくと、 $[P-TIMER((\mathbb{F}^2 40 \%-3))]$ はリセットされます。

入力信号なし **04:50**

ランプ消灯までの時間

オンスタート

電源コードを接続すると、リモコンまたは操作パネルの [I/O ON/STAND-BY] ボタンを押さなくても自動的 にプロジェクターの電源を入れる機能です。

オフ・・・・通常の電源の入り・切りを行ないます。 電源コードを接続しても、リモコンまた は操作パネルの [I/O ON/STAND-BY] ボ タンを押さなければプロジェクターの電 源は入りません。

オン ・・・ 電源コードを接続すると同時にプロジェクターの電源が入ります。

※ 工場出荷時は「オフ」に設定されています。

(手順)

[SELECT] ボタンを押すと、▲▼ がサブメニュー上に表示されます。[ポイント] ボタンの上下で選択します。 [SELECT] ボタンまたは [ポイント] ボタン左で、サブメニューに戻ります。

電源オン・オフは正しい操作で行なってください。

ランプの冷却が終わり再点灯できる状態になるまで、リモコンまたは操作パネルの「**|///**ON/STAND-BY | ボタンを押しても電源は入りません。

スタンバイモード

待機中の消費電力の設定をする機能です。通常は「エコ」で使用してください。

※ ネットワーク機能、「オンスタート・オン」、コントロールポートの使用を有効にするときは「ネットワーク」を選択してください。

エコ」・・・ 待機中の消費電力を抑えることができます。

※ 待機中のネットワークからの制御はできません。スタンバイ状態から電源を入れることはできます。一度電源を入れれば、ネットワークで操作可能になります。

ネットワーク・・・・ 待機中の消費電力が「エコ」より大きくなります。

※ 待機中のネットワークからの制御ができます。RS232C 使用時も操作可能です。

(手順)

[SELECT] ボタンを押すと、▲▼ がサブメニュー上に表示されます。[ポイント] ボタンの上下で選択します。 [SELECT] ボタンまたは [ポイント] ボタン左で、サブメニューに戻ります。

クローズドキャプション

クローズドキャプションの表示の選択と、表示する色 を設定します。

- (1) [SELECT] ボタンを押すと、サブメニュー2が表示されます。
- ② [ポイント] ボタンの上下で選択します。[SELECT] ボタンで決定します。
- ③ [ポイント] ボタン左でサブメニュー2に戻ります。

| SELECT | ボタン



クローズドキャプション

***「オフ/CC1~CC4」

|カラー| ・・・「カラー / ホワイト」

(手順)

[SELECT] ボタンを押すと、 $\triangle \nabla$ がサブメニュー 2 上に表示されます。[ポイント] ボタンの上下で選択します。[SELECT] ボタンまたは [ポイント] ボタン左でサブメニュー 2 に戻ります。

- ※ 工場出荷時は「オフ」/「カラー」に設定されています。
- ※ この機能が使えるのは入力信号がコンポジット、S-ビデオのときです。
- ※ メニュー表示などが現れているときは、表示されません。

[「]ランプコントロール

- (1) [SELECT] ボタンを押すと、サブメニュー 2 が表示されます。
- ② [ポイント] ボタンの上下で選択します。[SELECT] ボタンで決定します。
- ③ [ポイント] ボタン左でサブメニュー2に戻ります。

ランプコントロール

ランプの明るさを「ハイ、ノーマル、エコ」モード の3段階で切り換え・選択することができます。

で使用環境に合ったモードを選択・で使用ください。 [SELECT] ボタンを押すと、▲▼ がサブメニュー 2 上 に表示されます。[ポイント] ボタンの上下で選択しま す。[SELECT] ボタンまたは [ポイント] ボタン左でサ ブメニュー 2 に戻ります。



・・・ もっとも明るい設定です。

モード



ノーマル・・・ハイモードとエコモードの中間の明 モ ー ド るさです。

※「ハイモード」と「ノーマルモード」は、調光回路が働いて、映像に最適な明るさに自動調整します。




- ※ 消費電力を抑えたいときには「エコ」モードをおすすめします。

ランプ電源モード


ランプの寿命を越えたときの、ランプの点灯動作を 設定します。

[SELECT] ボタンを押すと、 \triangle ▼ がサブメニュー 2 上 に表示されます。[ポイント] ボタンの上下で選択します。[SELECT] ボタンまたは [ポイント] ボタン左でサブメニュー 2 に戻ります。



モード 2 ・・・ ランプの寿命を越えたときに、次の点 灯ができなくするモードです。

※ 寿命を越えているときに電源を入れると、ランプ交換表示が表示されたまま、約3分後に電源が切れます。(「オンスクリーン表示・オフ」のときは画面表示は出ません。)



リモコンコード


本機は2種類の異なるリモコンコードで操作することができます。工場出荷時は「コード 1」に設定されており、2台目のプロジェクター用(拡張用)として「コード 2」に設定することができます。本機を2台で使用の場合、リモコンコードを別々に設定しておくと、誤動作防止になります。

[SELECT] ボタンを押すと、サブメニューが表示されます。 [ポイント] ボタンの上下で「コード 1」または「コード 2」 を選択します。[SELECT] ボタンまたは [ポイント] ボタ ン左でサブメニューに戻ります。



コード 2 ・・・ 2 台目のプロジェクター用(拡張用)に 使用します。

※本機(プロジェクター)を「コード 2」に設定したときは、リモコン本体のコードも「コード 2」に切り換える必要があります。(ア22ページ)



・セキュリティ)

操作ボタンのロックと、暗証番号でプロジェクターの 操作をロックする設定をします。

- (1) [SELECT] ボタンを押すと、サブメニュー 2 が表示さ れます。
- ② [ポイント] ボタンの上下で選択します。[SELECT] ボタンで決定します。
- (3) [ポイント] ボタン左でサブメニュー2に戻ります。

(キーロック

操作ボタンをロックして、プロジェクターが誤って 操作されることを防ぎます。たとえば、リモコンを プロジェクターの鍵として使うこともできます。

- [SELECT] ボタンを押すと、▲▼ がサブメニュー 2 上に表示されます。「ポイント」ボタンの上下で選 択します。
- ② [SELECT] ボタンを押すと「OK?」の表示が現れます。
- ③「はい」を選択し「SELECT」ボタンを押すと、登録 が完了し、サブメニュー2に戻ります。
- ※「いいえ」に合わせ、[SELECT] ボタンを押すと、サ ブメニュー2に戻ります。設定する項目を選び直し てください。



・・・・キーロックは「オフ」の状態です。



・・・操作パネルからの操作をロックします。



- ※ 工場出荷時は「オフ」に設定されています。
- ※ 解除できなくなったときは、お買い上げの販売店へご 相談ください。



暗証番号ロック


暗証番号により、プロジェクターの管理者以外の プロジェクターの操作を防止します。

設定により以下のモードが選択できます。

オフ・・・・「暗証番号ロック」を解除します。通常の操作をすることができます。

オン1 ・・・ 電源を入れるときに暗証番号が要求されます。

オン2・・・一度入力した暗証番号は、電源コードを抜くまで有効です。一度電源コードを抜くと、その次に電源を入れるときに暗証番号が要求されます。リモコンまたは操作パネルの [I/O ON/STAND-BY] ボタンで電源の入り・切りをするだけで、電源コードを抜かないときは、暗証番号が要求されることなく、通常の操作をすることができます。



手 順

- 1 [ポイント] ボタンの上下でポインタを「暗証番号ロック」に合わせ、[SELECT] ボタンを押すと、暗証番号を入力する画面が現れます。
 - ※「オン」「オフ」のどちらを選択していても暗証番号の入力画面は表示されます。
- 2 暗証番号を入力します。
 - ※ 次ページの「暗証番号の入力方法」を参照してください。
- **3** 暗証番号が承認されると、サブメニュー2に戻り、 「暗証番号」の「オン・オフ」の設定と、暗証番 号の変更ができるメニュー表示が現れます。
- **4**「オン・オフ」は [ポイント] ボタンの上下で切り換え、選択します。


暗証番号の変更は 79 ページを参照してください。

暗証番号の入力方法

- 1 [ポイント]ボタンの上下で0~9の数字を選択し、 [ポイント]ボタン右でポインタを2けた目に移動 します。(1 けた目の表示が「*」に変わります。) この操作を繰り返し、4 けた全ての数字を入力し ます。
- **2** 4 けた全ての数字を入力したらポインタを [ポイント] ボタン右で「セット」に移動します。
- **3** [SELECT] ボタンを押すと「はい」、「いいえ」の表示が現れます。
- **4** [ポイント] ボタンの上下でいずれかを選択し [SELECT] ボタンを押します。
- ※ 工場出荷時のロゴ暗証番号の数字は、「1234」です。
- ※ 数字の入力をやり直したいときは、[ポイント] ボタンの左右でやり直したいけたを選択し、 [ポイント] ボタン上下で数字を選び直します。
- ※「キャンセル」にポインタを合わせて [SELECT] ボタンを押すと、サブメニュー 2 に戻ります。

暗証番号を変更する

- 1 [ポイント] ボタンの上下で「暗証番号変更」を 選択し、「SELECTI ボタンを押します
- 2 暗証番号を入力します。「新暗証番号」の画面表示が現れます。
- **3** [ポイント] ボタンの上下で0~9の数字を選択し、[ポイント] ボタン右でポインタを2けた目に移動します。この操作を繰り返し、4けた全ての数字を入力します。
 - ※ このときは決定した数字も見えています。変更後の数字をはっきり確認していただけるように、数字を見せています。
- **4** 4 けた全ての数字を入力したらポインタを [ポイント] ボタン右で「セット」に移動します。 [SELECT] ボタンを押して決定します。
- 5 さらに、「OK?」の表示が現れますので、「ポイント」ボタンの上下で「はい」にポインタを合わせ、[SELECT] ボタンを押します。新しい暗証番号が登録されます。
- 6 サブメニュー2に戻ります。



■ [SELECT] ボタンまたは ■ [ポイント] ボタン右





、暗証番号ロックの 「オン 1」、「オン 2」 いずれかが選択さ れていることを表 しています。

メモ

- 入力を中断し、この機能の操作をやめるときは [ポイント] ボタンの左右で「キャンセル」を選択し、「SELECT] ボタンを押します。サブメニュー 2 に戻ります。
- 数字の入力をやり直したいときは、[ポイント] ボタンの左右でやり直したいけた を選択し、[ポイント] ボタンの上下で数字を選び直します。
- ・以下のようなときは、エラーを表しています。入力をやりなおしてください。
 - 「ロゴ暗証番号」と入力した数字(見た目は「*」)が赤く表示された。

ファン

電源を切ったときの冷却ファンの回転動作を切り換えることができます。

[SELECT] ボタンを押すと、 \triangle ▼ がサブメニュー 2 上に表示されます。[ポイント] ボタンの上下で選択します。[SELECT] ボタンまたは [ポイント] ボタン左でサブメニュー 2 に戻ります。

- L1 ・・・ 自動でファンの回転速度を調整します。 「L2」より大きい音がします。 電源を切ったとき、冷却のためにファンの 回転速度があがり、投映時よりファンの音 が気になるときがあります。
- **L2** ・・・ファンの回転速度を投映時と同じに調整 し、ファンの音が大きくならないようにし ます。ただし、「L1」よりファンの停止に時 間がかかります。
- ※ 工場出荷時は「L2」に設定されています。

ファン制御

プロジェクターの設置場所(高地での使用)などによって、冷却ファンの回転動作を切り換える機能です。 [SELECT] ボタンを押すと、▲▼ がサブメニュー2上に表示されます。[ポイント] ボタンの上下で選択します。 [SELECT] ボタンまたは[ポイント] ボタン左でサブメニュー2に戻ります。

オフ・・・・通常の回転速度。

[オン1]・・・「オフ」より速い回転速度。

オン2・・・「オン1」より速い回転速度。

- ※ 工場出荷時は「オフ」に設定されています。
- ※ ファンの音の大きさは「オフ」→「オン 1」→「オン 2」 の順で大きくなります。
- ※「高地」の目安として、海抜約1200mを超える地域では、「オン1」で使用することを推奨します。
 「オン1」で有効な冷却効果を得られないときに「オン2」に設定します。
- ※ これらの設定が適切でないと、プロジェクターの寿命を縮めるのみならず、故障の原因となります。

ランプカウンター

ランプの実使用時間の表示と、その使用時間のリセットをします。

ランプカウンター

実使用時間を表示します。

ランプカウンターリセット

ランプカウンターのリセットをします。

ランプ交換後は必ずランプカウンターをリセットしてください。リセットすると「ランプ交換」のお知らせ表示が消えます。

- ① [ポイント] ボタンの上下で「ランプカウン ターリセット」を選択し、[SELECT] ボタンを押す と「ランプカウンターリセット?」の表示が現れます。
- ② [SELECT] ボタンを押すと「はい、いいえ」の表示 が現れます。「はい」を選択し [SELECT] ボタンを 押します。
- ③「OK?」の表示が現れます。「はい」を選択し [SELECT] ボタンを押すと、カウンターがリセット され、サブメニュー2に戻ります。
- ※「いいえ」に合わせ、[SELECT] ボタンを押すと、サブメニュー2に戻ります。









\ 注意

ランプを交換をしたとき以外はリセットしないでください。



🌑 ランプ交換をお知らせする画面表示について

ランプ点灯中にランプ交換推奨時間になったとき、画面右上に表示されます(約 10 秒間)。また、その後、下記の操作をしたときにも表示されます。



- ・電源を入れたとき(約4秒間表示)
- ・インプットを切り換えたとき(約4秒間表示)
- ※「オンスクリーン表示・オフ」(66ページ)に設定しているとき、または、「FREEZE」 (39ページ)、「NO SHOW」(740ページ)が動作中のときは、表示されません。
- ※ [LAMP REPLACE] インジケータはランプ点灯中にランプ交換推奨時間になったとき点灯します。スタンバイ時も点灯したままです。 3 84ページ
- ※「ランプカウンター」をリセットすると、これらの表示が消えます。

で フィルターカウンター

エアフィルターについての設定や使用時間のリセット をします。

フィルターカウンター

使用時間を表示します。

タイマー

エアフィルターのお掃除時期を知らせる表示を表示 させるまでの時間を設定します。

[SELECT] ボタンを押すと、 $exttt{A}$ がサブメニュー 2 上 に表示されます。「ポイント」ボタンの上下で選択しま す。「SELECT」ボタンまたは「ポイント」ボタン左でサ ブメニュー2に戻ります。

(オフ/100時間/200時間/300時間)

フィルターカウンターリセット

フィルターカウンターのリセットをします。 エアフィルターの掃除後、または交換後は必ずフィ ルターカウンターをリセットしてください。リセッ トすると「フィルター警告」のお知らせ表示が消え ます。

- ① [ポイント] ボタンの上下で「フィルターカウン ターリセット」を選択し、「SELECT」ボタンを押す と「フィルターカウンターリセット?」の表示が現 れます。
- ② [SELECT] ボタンを押すと「はい、いいえ」の表示 が現れます。「はい」を選択し「SELECT」ボタンを 押します。
- ③「OK?」の表示が現れます。「はい」を選択し [SELECT] ボタンを押すと、カウンターがリセット され、サブメニュー2に戻ります。
- ※「いいえ」に合わせ、[SELECT] ボタンを押すと、サ ブメニュー2に戻ります。













エアフィルターの掃除または交換を行なったとき以外はリセット



🤍 エアフィルター掃除・交換をお知らせする画面表示について

投映中にエアフィルター掃除推奨時間になったとき、画面右 上に表示されます(約10秒間)。また、その後、下記の操作 をしたときにも表示されます。





- 電源を入れたとき(約4秒間表示)
- 「入力」を切り換えたとき(約4秒間表示)
- ※「オンスクリーン表示・オフ」((ア 66ページ)に設定しているとき、または、「FREEZE」 (**3**9 ページ)、「NO SHOW」(**3**40 ページ) が動作中のときは、表示されません。
- ※「フィルターカウンター」をリセットすると、これらの表示が消えます。

警告履歴

プロジェクターが表示した警告の内容が表示されま す。最新のものから 10 件表示されます。

- (1) [SELECT] ボタンを押すと、サブメニュー 2 が表示さ れます。
- (2) [ポイント] ボタン左でサブメニューに戻ります。
- ※ 履歴が 10 件を超えると履歴の古いものから削除されます。
- ※ 下記の「初期設定」を実行すると、全て削除されます。

初期設定

下記の設定以外を、工場出荷状態に戻します。

- ロゴ暗証番号ロック
- 暗証番号ロック
- ユーザーロゴ
- フィルターカウンター(使用時間・タイマー)

(手順)

- (1) [SELECT] ボタンを押すと「初期設定へ戻しますか?」 の表示が現れます。
- ② 「SELECT」ボタンを押すと「はい、いいえ」の表示が 現れます。「はい」を選択し「SELECT」ボタンを押し ます。
- ③「OK?」の表示が現れます。「はい」を選択し [SELECT] ボタンを押すと、設定が工場出荷時に戻り、 サブメニュー2に戻ります。
- ※「いいえ」に合わせ、[SELECT] ボタンを押すと、サブ メニュー2に戻ります。

初期設定へ戻しますか? 初期設定へ戻しますか 7

ご注意

この設定が実行されると、お客さまが設定された内容はすべて失われ、各設定内 容は工場出荷時の状態となります。

保守とお手入れ ランプの交換

[LAMP REPLACE] インジケータと [ランプ交換]表示について

[LAMP REPLACE] インジケータ(橙)の点灯は、ランプ交換時期の目安です。[LAMP REPLACE] インジケータが点灯したときは、ランプをすみやかに交換してください。

ランプを交換するまで電源「ON(入)」のときに点灯します。なお、点灯する前に寿命が尽きる場合もあります。

また、画面右上に現れる「ランプ交換」表示でもランプ交換時期をお知らせします。

右図の「ランプ交換」が表示されたら、すみやかにランプを交換してください。



- ※ 画面表示は約10秒間です。
- ※「ランプコントロール」の「ランプ電源モード」を「モード 2」に設定しているときに、ランプが寿命を越えているときは、ランプ交換表示が表示されたまま、約3分後に電源が切れます。
- ※「オンスクリーン表示」を「オフ」にしているときは上記のどちらのときも表示されません。

ランプ交換のしかた

ランプの交換はランプハウスでと行ないます。必ず指定のランプハウスを取りつけてください。交換ランプはお買い上げの販売店にご相談ください。また、ご注文の際には、つぎのことをお知らせください。

交換ランプの品番: POA-LMP132

(サービス部品コード:6103452456)


・プロジェクターの品番: LP-XW200/LP-XW250




動作中、ランプは大変高温になります。ランプを交換するときは、本機の電源を切り、ファン停止後に電源コードを抜き、45分以上放置してから行なってください。動作停止後すぐに手で触ると、やけどをするおそれがあります。

手 順

- **1** 電源を切り、電源コードを抜きます。必ず 45 分以上放置してください。
- **2** (+) ドライバーで 1 本ネジをゆるめ、ランプカバー を外します。
- **3** ランプハウスの3本のネジをゆるめ、ハンドルを持ってランプハウスごと引き出します。
- **4** 交換用のランプハウスを本体の奥までしっかり押し 込み、3 本のネジを締めて固定します。
- 5 ランプカバーを取り付け、ネジを締めて固定します。





ランプハウス ガラス面を手で触って 汚さないでください。

ランプカウンターをリセットします

ランプ交換後は必ずランプカウンターをリセットしてください。リセットすると [LAMP REPLACE] インジケータ(橙)の点灯、および「ランプ交換」表示が消えます。

ランプカウンターのリセットのしかたは、「セッティング」メニュー内の「ランプカウンター」を参照ください。(ア81ページ

ランプが点灯しなくなって交換するときのご注意

ランプが点灯しなくなってから交換するときは、ランプが破裂しているおそれがあります。

とくに、天井から吊り下げてで使用中にランプを交換するときは、ランプカバー の真下に立たずに、横から作業するようにしてください。ランプカバーもそっと 取り外して下さい。ランプカバーを外すときにガラスの破片が落ちてくる可能性 があります。万一吸い込んだり、目や口に入った場合はすみやかに医師にご相談 ください。

※14ページの「ランプについての安全上のご注意」もご参照ください。

お手入れについて

本機の性能を維持し、安全にご使用いただくために、注意事項をよくお読みの上、正しくお手入れください。

● 長い間で使用にならないとき ●

レンズや本体にホコリが付着しないよう、レンズキャップをはめ、ケースなどに納めて保管してください。

● キャビネットのお手入れ●

キャビネットや操作パネルの部分の汚れはネルなどの柔らかい布で軽く拭き取ってください。汚れがひどいときは水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。

● キャビネットをいためないために ●

キャビネットにはプラスチックが多く使われています。キャビネットに殺虫剤など 揮発性のものをかけたり、ゴムや粘着テープ、ビニール製品を長期間接触させない でください。変質したり、塗料がはげるなどの原因となります。

● ベンジン・シンナーは使わないで●


ベンジンやシンナーなどでふきますと変質したり、塗料がはげることがあります。 また化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きにしたがってください。

● レンズのお手入れ ●

レンズ表面の掃除は、カメラ用に市販されているブロワーブラシやレンズクリーナー (カメラやメガネの掃除用に市販されているクロスやペーパー)で行なってください。レンズの表面は傷がつきやすいので、固いものでこすったり、たたいたりしないでください。

● エアフィルターのお手入れ ●


吸気口のエアフィルターは、内部のレンズやミラーをホコリや汚れから守っています。エアフィルターはこまめに掃除してください。(掃除のしかたは、次ページを参照)



エアフィルターはこまめにお掃除してください

エアフィルターは、内部のレンズやミラーをホコリや汚れから守っています。エア フィルターや吸気口にホコリがたまると冷却効果が悪くなり、内部の温度上昇をま ねいて故障の原因になります。エアフィルターや吸気口は、こまめに掃除してくだ さい。 (ア12ページ

- 1 プロジェクターの電源を切り、冷却ファンの回転が 止まったことを確認し、電源プラグをコンセントか ら抜きます。掃除は必ず電源を切ってから行なって ください。
- 2 図の矢印の方向へ引き出します。
 - ※ エアフィルター A はスポンジに触れないようにしてく ださい。
- **3** エアフィルターのホコリをブラシなどで取ります。
- ▲ エアフィルターを溝に合わせて、取り付けます。 (しっかりと確実に取り付けてください。)





掃除の目安

- 一般的に約200時間で使用になるたびにエアフィルターを掃除してください。
- ※ で使用の環境や、で使用時間によってエアフィルターの汚れは変わりますが、こ まめに掃除することをおすすめします。

エアフィルターの汚れがひどいときは、掃除機などでホコリを取りのぞいてくださ い。(水洗いはしないでください)

それでも汚れが取れないときや、エアフィルターが古くなったときには新しいもの と交換してください。取り換え用エアフィルター(別売)についてはお買い上げの 販売店にご相談ください。

エアフィルターの汚れがひどいときは、掃除機などでホコリを取りのぞいてください。(水洗いはしないでください)

それでも汚れが取れないときや、エアフィルターが古くなったときには新しいものと交換してください。取り換え用エアフィルター(別売)についてはお買い上げの販売店にご相談ください。


取り換え用エアフィルターの品番:フィルター A 610-345-0223 :フィルター B 610-346-5906



お掃除の際にご注意ください

- エアフィルター部の穴から内部へ、ものを差し込まないでください。内部に は高電圧の部分や回転する部分があり、ふれると感電やけがの恐れがありま す。また、冷却ファンの故障にもつながります。
- エアフィルターを取り外した状態でプロジェクターを使用しないでください。 液晶パネル、レンズ、ミラーなどを汚し、画質を損なう原因になります。
- エアフィルターは、ていねいに扱ってください。穴があいたり、破れたりすると、フィルターの効果が損なわれます。

内部温度の上昇について



[WARNING] インジケータの点滅

本機内部の温度が高くなると[WARNING]インジケータが赤く点滅し、保護のために自動的に電源が切れ、[POWER]インジケータが赤く点滅します。([WARNING]インジケータも点滅を続けます。)温度が下がると[POWER]インジケータが赤く点灯し、リモコンおよび本体の[I/O ON/STAND-BY]ボタンで電源を入れることができます。電源を入れると[WARNING]インジケータの点滅が消えます。[WARNING]インジケータの点滅が消えないときは、次のことを確認してください。

ここを確認してください

- エアフィルター付近にホコリがたまっていませんか。エアフィルター付近を掃除 してください。
- 排気口や吸気口がふさがれていませんか。通気を妨げるような設置をしないでください。
- 使用温度範囲を超えた温度の場所で使用していませんか。(使用温度範囲:5℃~ 35℃)
- 上記のいずれでもない場合は、冷却ファンまたは内部回路の故障が考えられます。 お買い上げの販売店または当社にご相談ください。

電源を入れるときは、[POWER] インジケータが点灯していることを確認してください。内部の温度が下がっていない場合は、再び [WARNING] インジケータが点滅して電源が切れます。

プロジェクターの電源が切れ、[WARNING] インジケータが点滅しているとき

プロジェクター内部で異常が検出されると、プロジェクターの電源が切れ、[WARNING] インジケータが点灯(赤)を始めます。このとき、リモコンおよび操作パネルの [I/O ON/STAND-BY)] ボタンでの「電源入り・切り」はできなくなります。このような時は、電源コードを一旦コンセントから抜いて電源を入れなおし、プロジェクターの動作を確認してください。再び電源が切れ、[WARNING] インジケータが点灯する場合、プロジェクターの点検をお買い上げの販売店、または修理相談窓口にご依頼ください。電源コンセントを接続したまま放置しないでください。火災や事故の原因となります。

インジケータ表示とプロジェクターの状態

プロジェクターの各インジケータはプロジェクターの動作状態を表示しています。 で使用中うまく動作しないなど、動作が不明なときは下表にしたがい各インジケータでプロジェクターの動作を確認してください。

また、インジケータはメンテナンスをお知らせします。プロジェクターをよりよい性能で長期間で使用いただくために、これらのインジケータの指示にしたがい適切なメンテナンスを行なってください。

		インジケー	·夕	
	POWER 緑/赤	WARNING 赤	LAMP REPLACE 黄	プロジェクターの状態
				電源コードがコンセントから抜けています。
正			*	プロジェクターはスタンバイ状態です。 [I/� ON/STAND-BY] ボタンを押すと動作します。
正常な動作の	\bigcirc		*	プロジェクターは正常に動作しています。
いとき	NI/	•	*	ランプの冷却中です。 [POWER] インジケータが赤の点灯に変わるまで [I/少 ON/STAND-BY] ボタンを押して始動することはできません。
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		*	パワーマネージメントモードになっています。 プロジェクターを操作するとランプが点灯し、プロジェクターが動作をはじめます。
内部の温度に	M/		*	プロジェクターの内部温度が高くなっています。 [I/O ON/STAND-BY] ボタンを押しても電源は入りません。プロジェクターが冷却され、正常な温度になると、[POWER] インジケータが点灯(下記枠内の状態)に変わります。
内部の温度に異常があるとき		W.	*	内部の冷却が完了し、正常な温度に戻りました。 ([WARNING] インジケータは点滅したままです) [I/心 ON/STAND-BY] ボタンを押すと、[WARNING] インジケータの点滅は消え、プロジェクターが動作 します。エアフィルターの点検などを行なってくだ さい。

		インジケータ		
	POWER 緑/赤	WARNING 赤	LAMP REPLACE 黄	プロジェクターの状態
内部電源に異常があるとき	•		*	プロジェクターの内部に異常が検出されました。 [I/心 ON/STAND-BY] ボタンを押しても電源は入りません。一度電源を切り、電源コードをコンセントから抜き、電源を入れ直してください。再び電源が切れ、インジケータが点灯するときは、電源コードをコンセントから抜き、点検と修理を修理相談窓口へご依頼ください。点灯したままで放置しないでください。火災や感電の原因となります。
ランプに異常があるとき	*	*		ランプ交換推奨時間に達しました。 また画面右上にものが表示され交換をお知らせします。 速やかにランプを交換してください。[LAMP REPLACE] インジケータが点灯するまでの時間は、 で使用状況(ランプコントロールの状態)によって 異なります。

○ ・・・点灯:緑 🎳 ・・・点滅:緑 ⊘ ・・・点灯:赤 👸 ・・・点滅:赤

● ・・・・点灯:黄 ● ・・・消灯

* で表されているインジケータについて

*で表されているインジケータは、他のインジケータがどのような状態のときでも該当のインジケータが点灯・点滅することを意味しています。たとえば[LAMP]インジケータが点灯するとき、[POWER]インジケータは点灯・点滅・消灯のいずれの場合もある、ということです。

故障かなと思ったら

アフターサービスを依頼される前に、次のことをお確かめください。

	フノかしセル	ファナなコーマノギャル	参照
	こんなときは	ここを確認してください	ページ
	電源が入らない	●電源コードは接続されていますか。	28
		● 電源は入っていますか。 [I/少 ON/STAND-BY] ボタンを押し てみてください。	30
電		● [POWER] インジケータが消えているときは、[I/b ON/ STAND-BY] ボタンを押しても電源が入りません。	90
源·初期		● [WARNING] インジケータが赤く点滅しているときは、内 部の温度が過度に高くなっており [I/少 ON/STAND-BY] ボ タンを押しても保護のため電源は入りません。温度が下が るまでお待ちください。	89~91
設定		●「キーロック」がはたらいていませんか。リモコンまたは操作パネルの[I/也 ON/STAND-BY]ボタンを押してみてください。	76
	電源を入れたら、 暗証番号を要求さ れた	●「暗証番号ロック」が設定されています。登録した(または 工場出荷時の)暗証番号を入力してください。解除、また は設定の変更は「設定」の「暗証番号ロック」を確認して ください。	77 ~ 79
	オープニング画面 が出ない	● 「オンスクリーン表示」が「オフ」または「カウントダウン オフ」になっていませんか。「設定」を確認してください。	66
オープニング	オープニング画面 が初期設定の画像 とちがう	●「ロゴ選択」が「ユーザー」または「オフ」になっていませんか。 「設定」を確認してください。	67
ング	入力モードが自動 的に切り換わる(切 り換わらない)	●「自動入力切換」が「オン 2」(または「オン 1・オフ」)に なっていませんか。「設定」を確認してください。	63
	画像が映らない	● コンピュータやビデオ機器は正しく接続されていますか。接続を確認してください。	25 ~ 27
画		● 電源を入れたあと約30秒間はオープニング画面が出て、画像は映せません。(「オンスクリーン表示・オフ」、「カウントダウン・オフ」のときをのぞく)	66
像		●レンズキャップを取りましたか。	
画質		● コンピュータモードのときは、コンピュータのシステム モードが、ビデオモードのときは信号の種類とカラーシ ステムや走査方式が合っていますか。	48、49
		● 使用温度範囲(5℃~ 35℃)からはずれていませんか。	
		●「NO SHOW」モードになっていませんか。リモコンの[NO SHOW] ボタンを押してみてください。	

	こんなときは	ここを確認してください	参照ページ
	画像が映らない (つづき)	● コンピュータが外部出力に切り換わっていますか。出力の切換はコンピュータの取扱説明書をご覧ください。	
		● コンピュータを再起動してみてください。	
	画像が不鮮明	● フォーカスは合っていますか。フォーカスを合わせてく ださい。	37
		■ スクリーンとの距離がフォーカスの合う範囲からはずれていませんか。	23
		● スクリーンに対して過度に斜めに投映しているときは、 画面に台形ひずみ (あおり)ができ、部分的にフォーカ スが合わなくなることがあります。	23
		■ 温度の低い所から急に暖かい所へ持ち込んだとき、空気中の水分がレンズやミラー表面に結露し、画像がぼやけることがあります。しばらくすると通常の画像に戻ります。	
画		● レンズが汚れたり、くもってはいませんか。レンズのお 手入れをしてください。	86
像・画	画面が暗い	●「コントラスト」や「明るさ」が、正しく調整されていま すか。調整してみてください。	56
質		●「画質モード」が、正しく選択されていますか。「イメージ選択」メニューを確認してみてください。	54
(つづき)		●「ランプコントロール」で、「エコモード」が選択されていませんか。「エコモード」は他のモードよりも暗くなります。	39、74
		● ランプ交換時期が来ていませんか。ランプの輝度は寿命が近づくにつれじょじょに暗くなる性質があります。 [LAMP REPLACE] インジケータ(黄)の点灯と画面表示でランプ交換時期をお知らせします。インジケータの点灯や画面表示が現れたら、新しいランプに交換してください。	84
	画像の色がおか しい・色が出ない	● 入力信号の種類、カラーシステムや走査方式、または、 コンピュータのシステムモードは合っていますか。また、 「イメージ調整」を確認してください。	46~49
		● リモコンの [IMAGE] ボタン、または「メニュー」から「画 質モード」を確認し、適切な色に調整してください。	38、54
	逆さまに映って いる	●「リア投映」や「天吊り」機能が「オン」になっていませんか。「スクリーン」メニューを確認してください。	71
	画像がゆがんだり 切れたりする	●「PC 調整」や「スクリーン」メニューを確認・調整して ください。	50 ~ 53 58 ~ 61

故障かなと思ったら (つづき)

	こんなときは ここを確認してください		参照 ページ
	自動 PC 調整が働	●入力信号を確認してください。	96~98
	かない	●システムメニューで、480p、575p、720p、480i、 575i、1035i、1080i が選択されているときは、自動 PC調整機能ははたらきません。	
	表示されない機能 がある	● 「オンスクリーン表示」が「オフ」になっていませんか。「設 定」を確認してください。	66
	電源を切る前の設 定が残っていない	● 項目の調整後に「メモリー登録」を実行しましたか。「メ モリー」で登録しないと保存されない項目があります。	52、55
	「パワーマネージメ ント」が働かない	●「FREEZE」、「NO SHOW」の動作中は「パワーマネージメント」は作動しません。	
設定	「キャプチャー」 が働かない	● 無信号状態ではないですか。接続を確認してください。	25 ~ 27
· 操	「コンピュータ 2」 が表示されない	●「端子」が「モニター出力」になっていませんか。「設定」 を確認してください。	71
作・調整	選択できない メニューがある	● ビデオ入力画面とコンピュータ入力画面では、選択できるメニューにそれぞれ制限があります。	
釜	オートセットアッ プが正しく作動し	● 設定が「オフ」になっていませんか。「設定」を確認してください。	63
	ない	● 「天吊り」が「オン」になっていませんか。「設定」を確認してください。	71
	プロジェクターを 傾けたのにキース	● 操作パネルの [AUTO SETUP] ボタンを押してみてくだ さい。	37
	トーンがはたらか ない	● 「オートキーストーン」の設定が「手動」になっていませんか。「設定」を確認してください。	64
	自動的に電源が切 れる	● 工場出荷時の設定で「パワーマネージメント」機能が設定されています。「設定」を確認してください。	
	操作パネルで操作 できない	●「キーロック」で操作パネルからの操作をロックしていませんか。リモコンから「設定」を確認してください。	
	リモコンで操作 できない	● 電池は正しく入っていますか。+-を正しく入れてください。	21
リモコン		■ 電池がなくなっていませんか。新しい電池と交換してください。	21
ン		● 本体のリモコン受信部とリモコンの間に障害物はないですか。リモコンはリモコン受信部に向けて操作してください。障害物があれば移動させてください。	22

	こんなときは	ここを確認してください	参照
	こんなこさは	ここを唯認してください	ページ
リ	リモコンで操作 できない (つづき)	● リモコンの受信範囲から、はずれていませんか。受信範囲で操作してください。	22
モコン		● リモコンコードを切り換えていませんか。リモコンコードを確認してください。	22
ン		●「キーロック」でリモコンからの操作をロックしていませんか。操作パネルから「設定」を確認してください。	76
	音が出ない	● コンピュータやビデオ機器の音声は正しく接続されていますか。接続を確認してください。	25~27
		● 音量が最小になっていませんか。[VOLUME +] ボタンを押してみてください。	41
		● 消音状態になっていませんか。[MUTE] ボタンを押 すか、[VOLUME +] ボタンを押してみてください。	41
音声		●[AUDIO OUT]端子にプラグがささっていませんか。 [AUDIO OUT]端子にプラグがささっていると内蔵ス ピーカから音は出ません。	25 ~ 27
		● 抵抗内蔵のオーディオケーブルを使用していません か。抵抗なしのオーディオケーブルを使用してくだ さい。	
		●「入力」で選択した信号の映像が投映されていますか。 接続していても映像が投映されていなければ音は出ません。接続を確認してください。	25 ~ 27
	インジケータが点 滅・点灯している	●「インジケータ表示とプロジェクターの状態」で、プロ ジェクターの動作を確認してください。	90、91
その他	キーロックの解除 ができない ロゴ暗証番号・暗 証番号を忘れた	● お手数ですが、お買い上げの販売店または修理相談窓口へご相談ください。	
	ボタンを押したの に、 <mark>!</mark> が表示さ れた	● プロジェクターがその操作を受け付けられないことをお知らせする表示です。接続や入力信号などを確認してみてください。	

付 録

コンピュータシステムモード一覧

コンピュータの信号がアナログのとき

プロジェクターにはあらかじめ以下のシステムモードが用意されています。(「カスタムモード 1~5」は含みません。)接続されたコンピュータの信号を判別して、プロジェクターが以下のシステムモードを自動で選択します。

画面表示	解像度	水平周波数 (kHz)	垂直周波数(Hz)
VGA1	640x480	31.47	59.88
VGA2	720x400	31.47	70.09
VGA3	640x400	31.47	70.09
VGA4	640x480	37.86	74.38
VGA5	640x480	37.86	72.81
VGA6	640x480	37.50	75.00
VGA7	640x480	43.269	85.00
MAC LC13	640x480	34.97	66.60
MAC 13	640x480	35.00	66.67
480p	640x480	31.47	59.88
575p	768x575	31.25	50.00
575i	インターレース	15.625	50.00
480i	インターレース	15.734	60.00
SVGA1	800x600	35.156	56.25
SVGA2	800x600	37.88	60.32
SVGA3	800x600	46.875	75.00
SVGA4	800x600	53.674	85.06
SVGA5	800x600	48.08	72.19
SVGA6	800x600	37.90	61.03
SVGA7	800x600	34.50	55.38
SVGA8	800x600	38.00	60.51
SVGA9	800x600	38.60	60.31
SVGA10	800x600	32.70	51.09
SVGA11	800x600	38.00	60.51
MAC16	832x624	49.72	74.55
MAC19	1024x768	60.24	75.08
XGA1	1024x768	48.36	60.00
XGA2	1024x768	68.677	84.997
XGA3	1024x768	60.023	75.03
XGA4	1024x768	56.476	70.07
XGA5	1024x768	60.31	74.92

画面表示	解像度	水平周波数 (kHz)	垂直周波数(Hz)
XGA6	1024x768	48.50	60.02
XGA7	1024x768	44.00	54.58
XGA8	1024x768	63.48	79.35
XGA9	インターレース	36.00	87.17
XGA10	1024x768	62.04	77.07
XGA11	1024x768	61.00	75.70
XGA12	インターレース	35.522	86.96
XGA13	1024x768	46.90	58.20
XGA14	1024x768	47.00	58.30
XGA15	1024x768	58.03	72.00
SXGA1	1152x864	64.20	70.40
SXGA2	1280x1024	62.50	58.60
SXGA3	1280x1024	63.90	60.00
SXGA4	1280x1024	63.34	59.98
SXGA5	1280x1024	63.74	60.01
SXGA6	1280x1024	71.69	67.19
SXGA7	1280x1024	81.13	76.107
SXGA8	1280x1024	63.98	60.02
SXGA9	1280x1024	79.976	75.025
SXGA10	1280x960	60.00	60.00
SXGA11	1152x900	61.20	65.20
SXGA12	1152x900	71.40	75.60
SXGA13	インターレース	50.00	86.00
SXGA14	インターレース	50.00	94.00
SXGA15	1280x1024	63.37	60.01
SXGA16	1280x1024	76.97	72.00
SXGA17	1152x900	61.85	66.00
SXGA18	インターレース	46.43	86.70
SXGA19	1280x1024	63.79	60.18
SXGA20	1280x1024	91.146	85.024
SXGA +1	1400x1050	63.970	60.190
SXGA +2	1400x1050	65.350	60.120
SXGA +3	1400x1050	65.120	59.900
MAC21	1152x870	68.68	75.06
MAC	1280x960	75.00	75.08
MAC	1280x1024	80.00	75.08
WXGA1	1366x768	48.36	60.00

コンピュータシステムモード一覧 (つづき)

コンピュータの信号がアナログのとき(つづき)

画面表示	解像度	水平周波数 (kHz)	垂直周波数(Hz)
WXGA2	1360x768	47.70	60.00
WXGA3	1376x768	48.36	60.00
WXGA4	1360x768	56.16	72.00
WXGA6	1280x768	47.776	59.870
WXGA7	1280x768	60.289	74.893
WXGA8	1280x768	68.633	84.837
WXGA9	1280x800	49.600	60.050
WXGA10	1280x800	41.200	50.000
WXGA11	1280x800	49.702	59.810
WUXGA1	1920x1200	74.556	59.885
WUXGA2	1920x1200	74.038	59.950
WSXGA+1	1680x1050	65.290	59.954
WXGA+1	1440x900	55.935	59.887
WXGA+2	1440x900	74.918	60.000
UXGA1	1600x1200	75.00	60.00
UXGA2	1600x1200	81.25	65.00
UXGA3	1600x1200	87.5	70.00
UXGA4	1600x1200	93.75	75.00
720p	1280x720	37.50	50.00
720p	1280x720	45.00	60.00
1035i	インターレース	33.75	60.00
1080i	インターレース	33.75	60.00
1080i	インターレース	28.125	50.00


[※] 仕様は改善のため予告なしに変更する場合があります。


[※] ドットクロックが 140MHz 以上のコンピュータの信号には対応しておりません。


[※] SXGA、WXGA、UXGA、MAC21、MAC、720p、1035i、1080iの信号を投映するときは、線や文字がオリジナルの画像と多少異なる場合があります。

^{★1}:「PC 調整」メニュー内で調整できないメニューが生じる場合があります。

メニュー内容一覧









メニュー内容一覧 (つづき)



画質調整







** PC 入力の時のみ表示




サウンド



メニュー内容一覧 (つづき)





仕様

プロジェクター本体

型名	LP-XW200	LP-XW250
種類	液晶プロジェクター	
表示方式	液晶パネル3枚3原色液晶シャッター方式	
液晶パネル	サイズ:0.55型x3 アスペクト比4	
	│ 駆動方式 : ポリシリコン TFT アクティ	ィブマトリクス
	画素配列:ストライプ	
	画素数:786,432 画素(1,024 × 768);	
投映レンズ	1.2 倍ズームレンズ F=2.0 ~ 2.15	f=18.38 ~ 22.06mm
光源	220W UHP ランプ	
画面サイズ	最小 40 ~最大 300 型(1.3m ~ 11.8	Bm)
ズーム / フォーカス調整	手動	
入出力		
COMPUTER IN 1/ S-VIDEO IN/	│ アナログ RGB 入力 (入力 1 系統): ミ	
COMPONENT IN	アナログ RGB 信号 :0.7Vp-p、正極	
COMI ONLIVI IIV	水平・垂直同期:TTL レベル、負ま	
).3Vp-p、負極性、インピーダンス
	│ 75 Ω) S 映像 : セパレート YC 信号、ミニ D	sub 15 $\not\vdash^0$
	3 映像・セイレード 10 信号、ミーレ Y;1Vp-p、同期負、インピーダンス	
	C;0.286Vp-p (バースト信号)、イン	
	コンポーネント:セパレート Y Cb/Pl	
	Y;1Vp-p、同期負、インピーダンス	
	Cb/Pb;0.7Vp-p、インピーダンス 7	
	Cr/Pr;0.7Vp-p、インピーダンス 75	
COMPUTER IN 2	アナログ RGB 入力 (入力 1 系統): ミ	ニ D-sub 15 ピン
	アナログ RGB 信号 :0.7Vp-p、正極	
	水平・垂直同期 :TTL レベル、負ま	
	(G信号中のコンポジット同期:C).3Vp-p、負極性、インピーダンス
	75 Ω)	
MONITOR OUT	アナログ RGB 出力 (出力 1 系統): ミ	
VIDEO IN	映像 : ピンジャック、1Vp-p、同期負	1、インピーダンス 75 Ω
音声		
AUDIO IN	ミニジャック (ステレオ)、400mVrms	i、インビーダンス 47K Ω以上
AUDIO OUT	(コンピュータ / ビデオ兼用):ミニジ インピーダンス 1K Ω以下	ヤック(人テレオ)、可変出力、
制御入出力、他	コントロールポート:D-sub 9 ピン	
	LAN 端子:100 Base-TX(100Mbps) / 10) Base-T(10Mbps) / RJ-45

プロジェクター本体 (つづき)

	(LP-XW200)	(LP-XW250)
音声出力	モノラル 1W (JEITA)	
スピーカ	2.8 cm 円形 1 個	
走査周波数	水平 15k ~ 100kHz、垂直 50 ~ 100	Hz
カラーシステム	6システム (NTSC/PAL/SECAM/NTSC	(4.43/PAL-M/PAL-N)
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	212W/239W/272W (ランプモード:	213W/273W/296W (ランプモード:
	エコ / ノーマル / ハイ)	エコ/ノーマル/ハイ)
待機中消費電力	0.4W/4.3W(スタンバイモード:	0.4W/4.5W(スタンバイモード:
	エコ / ネットワーク)	エコ / ネットワーク)
本体寸法	幅 333.5×高さ 85.2×奥行 247.0 mm (突起物を含まず)	
質量	2.5 Kg	

リモコン

電源	DC3.0V 単 4 形アルカリ乾電池 2 本使用
到達距離	約5m(受信部正面)
本体寸法	幅 52.0 ×高さ 18.0 ×奥行 110.0mm
質量	67.0g (電池を含む)

付属品

	リモコン (CXZR) ••••••• リモコン用アルカリ乾電池 (単 4 型) ••••••				
_	電源コード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				
	コンピュータケーブル(D-sub 用) •••••••••••••••••••••••••••••••••••			(本紙、	別冊)
	保証書 お客さまご相談窓口一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1	枚		
	レンズキャップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				
	ネットワークアプリケーション CD-ROM ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	1	· 枚		

別売品

■ D-sub / コンポーネント ケーブル ・・・・・・・ 品番: POA-CA-COMPVGA ■ D-sub / S ビデオ ケーブル ・・・・・・・・ 品番: POA-CA-VGAS

※ 高調波電流規格 JIS C 61000-3-2:2005 適合品


[※] 液晶パネルの有効画素数は 99.99 % 以上です。投映中 0.01 % 以下の点灯したままの点や、 消灯したままの点が見られる場合があります。これは液晶パネルの特性で生じるもので故障 ではありません。

[※]このプロジェクターは日本国内用に設計されております。電源電圧が異なる外国ではお使いいただけません。

[※]仕様および外観は改善のため予告なく変更する場合があります。

[※]説明書に記載のメーカー名および商品名は、各社の登録商標です。

寸法図



106


付 録

端子の仕様

COMPUTER IN 1/2/COMPONENT IN/S-VIDEO IN/MONITOR OUT (コンピュータ入力 / コンポーネント入力 /S 映像入力 / モニター出力端子)

コンピュータ入力・S 映像入力・コンポーネント入力・モニター出力の入出力端子として動作します。接続には、コンピュータ接続ケーブル(D-sub 用)、D-sub/ コンポーネントケーブル、D-sub/S ビデオケーブルを使用します。

ミニ D-sub15 ピン



1	R/Cr/S-C 入出力	9	+ 5V パワー / 未接続
2	G/Y/S-Y 入出力	10	接地(垂直同期)
3	B/Cb/ 未接続 入出力	11	接地
4	未接続	12	DDC データ / 未接続
5	接地(水平同期)	13	水平同期 入出力
6	接地 (R)	13	(コンポジット:水平垂直同期)
7	接地 (G)	14	垂直同期 入出力
8	接地 (B)	15	DDC クロック / 未接続

CONTROL PORT (コントロールポート端子)

シリアルでコンピュータ機器からプロジェクターを操作するときに、コンピュータ機器との接続に使用する端子です。

D-sub 9ピン



1	_	6	_
2	RXD	7	RTS
3	TXD	8	CTS
4	_	9	_
5	SG		

LAN(ネットワーク接続端子)

有線 LAN 端子を接続します。

LAN コネクター



1	TX +	5	ı
2	TX —	6	RX —
3	RX +	7	_
4	_	8	_


暗証番号を忘れるとプロジェクターの操作ができなくなります

暗証番号を忘れると、プロジェクターの操作ができなくなります。以下の記入欄に 登録した暗証番号を書き留めておくことをおすすめします。ただし、第三者に見ら れたり、持ち出されたりしないように、取扱説明書は大切に保管してください。暗 証番号がわからなくなってしまったときは、お買い上げの販売店へご相談ください。

暗証番号ロック の暗証番号					
	工場出行	時の暗	証番号:	1234	1*
ロゴ暗証番号ロック の暗証番号					
	工場出荷	- 時の暗	証番号:	432	1*
* 暗証番号を変更された場合は、	工場出荷時	の暗証	番号は無	効になり	ります。

暗証番号が登録されていることをシールでわかるようにしましょう

暗証番号を登録し、暗証番号を有効にしているとき、付属のシールを本体の目立つ ところへ貼り付けます。



PJ Link について

このプロジェクターは JBMIA(Japan Business Machine and Information System Industries Association: 社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会)の PJLink 標準定義の Class1 に準拠しています。 このプロジェクターは、PJLink Class1 によって定義されたすべてのコマンドをサポートして、PJLink 標準定義 Class1 との適合を検証しています。

703	 ジェクターの入力名	PJ Link		
742	/エグダーの八刀石	入力名	パラメータ	
Computer 1 RGB		RGB 2	12	
Component		RGB 3	13	
	S-Video	RGB 4	14	
	RGB (Scart)	RGB 5	15	
Computer 2	RGB	RGB 1	11	
Video	Video	VIDEO 2	22	

PJ Link について

2003 年 9 月、データプロジェクタ部会の中に、PJLink 分科会が設立されました。この PJLink 分科会の第 1 期の活動において、 プロジェクターの新たなインターフェース仕様として PJLink が規定されました。

PJLink はプロジェクターを操作・管理するための統一規格です。

メーカを問わずに、プロジェクターの集中管理やコントローラからの操作を実現します。 今後主流となるネットワーク経由のプロジェクター監視・制御において、早期の体系化を JBMIA による推進で実現し、ユーザの利便性をあげ、プロジェクターの普及促進を図ることを 目的としています。

Class 1:プロジェクタの基本機能の制御・監視仕様を標準化 基本的なプロジェクタ制御:電源制御、入力切り換えなど

プロジェクタの各種情報・状態を取得:電源状態、入力切り換え状態、エラー状態、ランプ使

用時間など

JBMIA: 社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会。

1960年に発足した日本事務機械工業会が、2002年4月1日より改称した団体です。



PJLink は JBMIA の登録商標です。

PJLink サイト URL http://pjlink.jbmia.or.jp

保証とアフタ

保証とアフターサービス

■この商品には保証書がついています

保証書は、お買い上げ販売店でお渡しします。お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめの上、内容をよくお読みになり大切に保管してください。

■保証期間

保証期間はお買い上げ日より、

本体・・・・1年間

ただし光学部品(液晶パネル、偏光板、PBS)については1年間または で使用時間1,500時間のどちらか早い方

光源ランプ・・・ランプ使用時間500時間

■保証期間中の修理

保証書の記載内容にしたがってお買い上げ販売店が修理いたします。詳しくは保証書を で覧ください。

■保証期間の過ぎたあとの修理

お買い上げの販売店にご相談ください。お客様のご要望により有料修理いたします。

■修理を依頼される前に

「故障かなと思ったら」にそって故障かどうかお確かめください。それでもなおらない場合は、ただちに電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

- ■修理を依頼されるときにご連絡いただきたいこと
- ●お客さまのお名前
- ●ご住所、お電話番号
- ●商品の品番
- 故障の内容(できるだけ詳しく)
- ■補修用性能部品について

この商品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後8年保有しています。

ご転居やご贈答の際、そのほかアフターサービスについてご不明の点がありましたら、 お買い上げ販売店または最寄りのお客さまご相談窓口にお問い合わせください。

愛情点検

● 長年ご使用の液晶プロジェクターの点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や使用の度合いにより部品か劣化し、故障したり、時には、安全性を 損なって事故につながることもあります。



このような症状はありませんか

- ●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
- ●映像が時々消えることがある。
- ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。
- ●内部に水や異物が入った。
- ●その他異常や故障がある。



故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから

ご使用中止

電源プラグをはずして、必ず 販売店にご相談ください。

お客さまメモ				
品 番	LP-XW200/LP-XW250			
お買い上げ年月日	年 月 日			
お買い上げ店名	ক			
最寄りのお客さま ご相談窓口	≅			

三洋電機株式会社

デジタルシステムカンパニー プロジェクター事業部 商品統括部 国内販売部 〒 574 - 8534 大阪府大東市三洋町 1 - 1

